

МОДЕЛИСТ- КОНСТРУКТОР 11 2009

МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ


В НОМЕРЕ:

- ВСЕСЕЗОННЫЙ «БЕЗДОРОЖНИК»
- ОГОРОДНЫЙ КОМБАЙН
- БОРМАШИНА ИЗ ДРЕЛИ
- SIDEWINDER – СНАРЯД УИЛЬЯМА МАКЛИНА
- ЛЁГКИЕ КРЕЙСЕРЫ ЯПОНИИ
- ЛЕТАЮЩАЯ ПАРТА (САМОЛЁТ Ту-134Ш)




Мотовездеход для хозяйственных работ Н.Курбатова,
Белгородская область


Ту-134Ш 978-го втап, аэродром Клин,
август, 2006 год



Ту-134АК главнокомандующего ВМФ России,
май, 2006 год



Ту-134Ш 604-го уап Челябинского ВВАКУШ,
аэродром Шагол,
осень, 2008 год



МОДЕЛИСТ-2009¹¹ КОНСТРУКТОР

Ежемесячный массовый
научно-технический журнал

Издаётся с августа 1962 г.

В НОМЕРЕ

Общественное конструкторское бюро	
Н.Курбатов. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ «БЕЗДОРОЖНИК»	2
Малая механизация	
В.Хорт. ОГОРОДНЫЙ КОМБАЙН	6
Мебель — своими руками	
Б.Ревский. НАКРОВАТНЫЙ СТОЛИК	10
Фирма «Я сам»	
Б.Владимиров. ОХОТА ЗА ТЕПЛОМ	12
Б.Валентинов. ОДИН — ЗА ДВОИХ	14
Вокруг вашего объекта	
А.Гаврилов. «ДВУСТВОЛКА» ДЛЯ СТЕРЕОФОТО	15
Наша мастерская	
В.Калинин. БОРМАШИНА ИЗ ДРЕЛИ	17
Игротека	
И.Сергеев. «МИМО! ПОПАЛ! УТОНУЛ»	19
Советы со всего света	21
Приборы-помощники	
А.Партия, Л.Партина. «РАЗРЯЖАЛКА» АККУМУЛЯТОРА	22
А.Кашкаров. ЗВУК СТАНЕТ ГРОМЧ	22
На земле, в небесах и на море	
Н.Кулешов. ПЯТИДЮИМОВЫЙ СНАРЯД	
УИЛЬЯМА МАКЛИНА	23
Морская коллекция	
В.Кофман. НОВЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ	30
Авиалетопись	
Н.Сойко. УЧЕБНЫЙ КЛАСС НАД ОБЛАКАМИ	33
ОБЛОЖКА: 1-я стр. — оформление С.Сотникова; 2-я стр. — оформление С.Сотникова; 3-я стр. — рис. Н.Сойко и В.Лобачёва; 4-я стр. — рис. Н.Сойко и Д.Долганова	
В иллюстрировании номера принимали участие Н.Кирсанов, В.Лобачёв, Г.Заславская, Н.Сойко, А.Диденко	



MirKnig.Com

151. Лёгкий крейсер «Кума» (Япония, 1921 г.)

Строился фирмой «Кавасаки» в Кобе. Водоизмещение 5500 т, максимальная длина 162,10 м, ширина 14,20 м, осадка 4,80 м. Мощность четырёхвальной паротурбинной установки 90 000 л.с., скорость 36 узлов. Бронирование: пояс 51 мм, палуба 25—32 мм, боевая рубка 25 мм. Вооружение: семь 140/50-мм орудий, две 76/40-мм зенитных пушки, четыре двухтрубных 533-мм торпедных аппарата. В 1921 г. построено пять единиц: «Кума», «Тамэ», «Китаками», «Оои» и «Кисо». Многократно модернизировались; «Китаками» и «Оои» переоборудованы в торпедные крейсера сорока 609-мм торпедными аппаратами. Все, кроме «Китаками», потоплены в 1944 г.; «Китаками» сдан на слом в 1947 г.

152. Лёгкий крейсер «Тонэ» (Япония, 1910 г.)

Строился на верфи ВМС в Сасэбо. Водоизмещение 4120 т, максимальная длина 113,80 м, ширина 14,41 м, осадка 5,10 м.

Мощность двухвальной паровой установки тройного расширения 15 000 л.с., скорость 23 узла. Бронирование: палуба 38 мм, на скалах до 75 мм, боевая рубка 102 мм. Вооружение: два 152/45-мм и десять 120/45-мм орудий, четыре 76/40-мм зенитных пушки, три 457-мм торпедных аппарата. Исключён из списков в 1931 г., потоплен в качестве мишени для морской авиации.

153. Лёгкий крейсер «Тенрю» (Япония, 1919 г.)

Строился на верфи ВМС в Сасэбо. Водоизмещение 3950 т, максимальная длина 142,90 м, ширина 12,32 м, осадка 4,00 м. Мощность трёхвальной паротурбинной установки 51 000 л.с., скорость 33 узла. Бронирование: пояс 51 мм, палуба 25 мм, боевая рубка 25 мм. Вооружение: четыре 140/50-мм орудия, три 76/40-мм зенитных пушки, два трёхтрубных 533-мм торпедных аппарата. В 1919 г. построено две единицы: «Ташута» и «Тенрю». Оба потоплены американскими подводными лодками в 1944 и 1942 гг. соответственно.



Машина задумывалась как грузопассажирское транспортное средство, на котором можно было перевозить хотя бы небольшие партии грузов для домашнего хозяйства в условиях «демисезонного» и зимнего бездорожья.

Изготавливалась она в основном из материалов, имевшихся на тот момент в наличии под руками. Ну а силовой агрегат от старого мотоцикла «Восход», капитально отремонтированный, давно ждал своего часа быть применённым в деле. От этого же мотоцикла использованы руль, топливный бак и другие узлы. При изготовлении трансмиссии и ходовой части много элементов заимствовано от комбайна «Нива» — от него же и лобовое стекло.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ «БЕЗДОРОЖНИК»

Описание конструкции начну с компоновки вездехода. Она, в общем-то, классическая (если так можно выразиться по поводу этой далеко не классической машины).

Вездеход двухосный, четырёхопорный. Передние колёса — управляемые, задние — ведущие. Только в качестве движителей использованы не обычные колёса, а самодельные — на шинах низкого давления. Силовой агрегат размещён впереди передней оси — пожалуй, только такое его расположение способно обеспечить эффективное естественное охлаждение цилиндра — ведь скорость машины невысока.

Конструкция вездехода — рамная. Кабина расположена между передней и задней осями, а кузов — непосредственно над задним мостом.

Рама — сварная, пространственная. Конструкция элементов на чертеже даны приближительные, так как снимал их уже с готовой конструкции.

Основой рамы являются два лонжерона из трубы наружным диаметром 38 мм, соединённые между собой в нескольких местах поперечинами из трубы прямоугольного сечения 40х25 мм.

В передней части рамы приварен фрагмент моторного подрамника от мотоцикла «Восход» — для крепления на нём двигателя, а к нему — окантовка фары. Сверху окантовка скреплена дополнительно стяжкой с рулевой колонкой, являющейся средней стойкой рамы передней панели. Ещё одна стяжка соединяет саму колонку с каркасом сиденья, на нём установлен топливный бак, как на хребтовой трубе

рамы мотоцикла. К колонке приварены две втулки рулевого вала: одна вниз, другая вверх.

К задним концам лонжеронов приварены Т-образные опорные площадки корпусов подшипников вала заднего моста. Сами площадки изготовлены из двух равнополочных уголков размерами 45х45 мм.

Каркас кузова тоже исполнен заодно с рамой. Но большой силовой нагрузки он не несёт и потому выполнен в основном из квадратной трубы 25х25 мм.

Ещё к раме и к каркасу кузова приварены консоли для крепления к ним крыльев. А вот элементы остова кабины, выполненные из деревянных брусков и дюралюминиевых трубок, к элементам рамы прикреплялись болтами М6.


Для лобового стекла изготовлено своё обрамление из деревянных брусков сечением 30х30 мм. Обрамление опирается на верхнюю поперечину рамы передней панели, стойки которой, в свою очередь, приварены к передним концам лонжеронов.

Остальные элементы остова кабины изготовлены в основном из дюралюминиевых трубок от старой раскладушки. Кабина машины, а также крылья и межкузовная перегородка выполнены из 4-мм фанеры. Фанерные панели прикреплены к элементам остова болтами М6. Крыша обтянута кожзаменителем. Дверей у кабины нет, а пол, как и сиденье, выполнен из бакелитизированной фанеры толщиной 10 мм. На фанерную основу последнего положен поролон и он обтянут кожзаменителем. Сиденье пассажира — откидное, находится в

кузове. Борта кузова, как и у кабины, обшиты 4-мм фанерой, а на пол тоже положен лист 10-сплойной бакелитизированной фанеры. Задний борт кузова сделан открывающимся на дверных петлях.


Трансмиссия (передача крутящего момента от двигателя к движителю) состоит из двух цепных передач с промежуточным валом общим передаточным числом $i = 3,1$. Ведущая звёздочка, установленная на выходном валу силового агрегата, имеет 15 зубьев. Для её изготовления была использована ступица штатной, а её венец — комбайновый. От неё вращения передаётся на 18-зубую звёздочку промежуточного вала. На другом его конце установлена 28-зубая звёздочка — от неё цепь идёт на приводной вал задних колёс, на котором закреплена большая ведомая звёздочка с числом зубьев — 72. Все зубчатые колёса, как и цепи, имеют одинаковый шаг 15,875 мм и использованы от жатки комбайна «Нива». Натяжение передней цепи — аналогично мотоциклетному, а задней — с помощью натяжной звёздочки. Передняя цепь имеет довольно большую длину, но она скользит по деревянным (дубовым) рейкам, которые выполняют функции успокоителя.

Ведущий (задний) вал диаметром 30 мм и длиной 925 мм вращается в двух подшипниках, которые вместе с корпусами использованы всё от того же комбайна «Нива» — на них посажены клавиши соломотрасса. Корпуса подшипников закреплены на площадках рамы — на задних концах лонжеронов.



◀ Схема трансмиссии, тормозной системы и рулевого управления вездехода:

1 — двигатель; 2 — звездочка выходного вала (всдушая), $z = 15$; 3 — приводная цепь первой ступени $t = 15,875$; 4 — промежуточный вал; 5 — ведомая звездочка $z = 18$ первой ступени цепной передачи (малая звездочка промежуточного вала); 6 — натяжное устройство цепи первой ступени; 7 — ведущая звездочка $z = 28$ второй ступени цепной передачи (большая звездочка промежуточного вала); 8 — натяжная звездочка цепи второй ступени; 9 — приводная цепь второй ступени $t = 15,875$; 10 — ведомая звездочка $z = 72$ второй ступени цепной передачи (приводная звездочка всдушего вала); 11 — всдуший вал; 12 — всдущие колеса на цапгах низкого давления; 13 — тормозная педаль; 14 — тяга; 15 — тормозная лента; 16 — тормозной барабан; 17 — руль; 18 — рулевой вал; 19 — сошка; 20 — рулевая тяга (2 шт.); 21 — поворотный кулак (2 шт.); 22 — управляемое колесо на шине низкого давления (2 шт.)



▲ Задний всдуший мост:

а — мост в сборе (без колёс); б — поузловая членная схема

(на правой стороне показано заднее колесо, а на левой — только его втулка-кагушка);

1 — ступица левого колеса; 2 — подшипниковый опорный узел вала (от комбайна «Нива»); 3 — вал; 4 — ступица приводной звездочки; 5 — приводная звездочка ($z = 72$, от комбайна «Нива»); 6 — тормозной барабан (натяжной шкив ременной передачи комбайна «Нива»); 7 — тормозная лента (от ременной передачи комбайна «Нива»); 8 — ступица правого колеса (с фланцем); 9 — втулка-кагушка колеса; 10 — заднее ведущее колесо

Задний мост без дифференциала — ведь на вездеходе ездить по твёрдому грунту практически не приходится — не для этого он строился. А потому задний приводной вал выполнен цельным (а не из полуосей, как обычно в дифференциальном приводе). На его концах нарезана резьба М20, а на перепадах проточены конусы. Ближе к правому (по ходу) концу приварен фланец из стальной полосы с косынками — к нему прикрепляется большая ведомая 72-зубая звездочка второй ступени цепной передачи.

Здесь же на валу установлен тормозной барабан (натяжной шкив от комбайна), подсоединённый через крестообразный фланец, приваренный


к ступице колеса (от полуоси автомобиля «Москвич»). В ступицах проточены конусные отверстия (ответные конусам на концах вала). Крепление ступиц производится затяжкой гаек М20. Таким образом, отсутствие дифференциала грозит лишь проворачиванием ступицы (с колесом) на конусе, чего за многолетнюю эксплуатацию, к счастью, ещё не происходило. Торможение осуществляется за счёт обжима лентой (тоже от комбайна) барабана. В действие тормоз приводится от педали в кабине через тягу.

Рулевое управление вездехода — смешанного (мотоциклетно-автомобильного) типа. Руль с рукояткой газа и рычагом сцепления — мотоциклетные

(от «Восхода»), а направляющих колеса — два, как у автомобиля.

На нижнем конце рулевого вала закреплена пластина (рулевая сошка) с сваренными в неё втулками (концы от поворотных рычагов автомобиля «Запорожец») для пальцев рулевых тяг. Тяги изготовлены из трубок диаметром 20 мм и наконечников тоже от «Запорожца».

Поворотные кулаки и рычаги передней подвески — самодельные. Сначала на подвеску установил амортизаторы от тяжёлого мотоцикла, но они оказались слабоватыми. Потом заменил их жёсткими трубчатыми подкосами с сайлент-блоками и резьбовым пальцем на верхнем конце. Вворачивая или




◀ **Переднее (управляемое) колесо (все крепёжные отверстия в деталях — под болты М6):**

1 — обод (от мопеда «Рига»); 2 — ушко для крепления диска (стальной лист s1,5, 16 шт.); 3 — кольцо (сваренный стальной стержень Ø8, 2 шт.); 4 — слиты (проволока Ø6, 16 шт.); 5 — центральный диск (фанера s10); 6 — дождементы (стальной лист s2, 16 шт.); 7 — боковой диск (фанера, лист s2, 2 шт.)

▲ **Узлы передней подвески:**

- 1 — рычаг;
- 2 — подкос;
- 3 — шкворень;
- 4 — поворотный кулак



Устройство принудительного воздушного охлаждения двигателя:

1 — головка цилиндра двигателя; 2 — крестообразный кронштейн; 3 — крыльчатка (алюминевый лист s2); 4 — ведомый шкив крыльчатки (текстолит); 5 — кожух (обечайка от банки из-под краски); 6 — приводной ремень-пояс (уплотнительное резиновое кольцо от тракторного пускового двигателя); 7 — ведущий шкив (дюралюминий); 8 — специальная шпилька М8 — удлинитель вала-ротора генератора

выкручивая палец из подкоса, можно регулировать развал колёс, устраняя неточность сборки. Ступица переднего колеса использована от культиватора для междурядной обработки растений.

Колёса — самодельные. По конструкции и размерам передние колёса отличаются от задних. В качестве шин использованы по две камеры.

Одна из камер разрезана вдоль по внутренней окружности и надета на другую, целую. На колёсах установлено по восемь поперечных ремней шириной 50 мм. Все они соединены продольным наружным ремнём шириной 100 мм. Передние шины низкого давления — камеры от задних колёс комбайна «Нива», задние — от КСК-100.

На вездеходе установлена одна курсовая фара от трактора. Двигатель запускается с помощью троса, прикрепленного к заводному рычагу. Рычаг переключения передач перенесён в кабину и соединяется со штатным через тягу.

Заканчивая описание конструкции вездехода, скажу, что двигатель уже во время эксплуатации машины претерпел изменения. По истечении двух сезонов я заменил штатную моторную звёздочку вместе с цепью и сцеплением на соответствующие от мотоцикла «Минск». В результате возросло тяговое усилие на ведущих колёсах.

И ещё. При медленном движении двигатель перегревался даже в прохладную погоду. Пришлось снабдить его устройством принудительного воздушного охлаждения. Основная деталь устройства — четырёхлопастная крыльчатка диаметром 140 мм, выполненная из 2-мм алюминиевого листа. К крыльчатке тремя болтиками М4 прикреплён приводной текстолитовый ролик-шкив диаметром 60 мм ремённой передачи, сидящий на подшипнике.

Взяты они от какого-то самолётного сервопривода. Крыльчатка снабжена кожухом, в качестве которого использована обечайка диаметром 150 мм жестяной банки из-под краски. И крыльчатка, и обечайка посредством крестообразного кронштейна прикреплены к крайнему ребру охлаждения головки цилиндра. Привод крыльчатки осуществляется от вала-ротора генератора, который удлинен специальной шпилькой М6, одним концом выходящей наружу. Для этого в торце вала выполнено глухое осевое отверстие М6, а в крышке генератора — отверстие диаметром 10 мм. Ведущий шкив туго посажен на утолщённую шейку шпильки, зафиксирован от проворачивания шпонкой из проволоки диаметром 1,5 мм и законтрен гайкой М6 с пружинной шайбой. Соответствующее отверстие под шпонку просверлил «по месту» после установки ролика на вал. В качестве пасака (приводного ремня) использовано резиновое уплотнительное кольцо от тракторного пускового двигателя Д-240.

За время эксплуатации с 2001 года вездеход своё назначение оправдал. Запас прочности у него тоже достаточный — поломок не было. Мощности силового агрегата хватает для того, чтобы перевозить полкуба дубовых дров на второй и даже третью передаче.

Н.КУРБАТОВ,
п. Борисовка-2,
Белгородская обл.

ОГОРОДНЫЙ КОМБАЙН




двух колёсах, и шарнирно смонтированной на нём платформы с опорой и подкосами. Основа каркаса — пара стоек из отрезков труб диаметром 20 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Они соединены между собой решёткой, сваренной из круглого прутка диаме-

тром 8 мм. Решётка — три поперечины, объединённые прямоугольной рамкой. Для удобства транспортировки груза на тележке решётка немного «утолщена» внутрь каркаса. Ручятка выполнена в форме буквы «П» из трубы наружным диаметром 16 мм, то есть чуть мень-


Шасси агрегата (тележка):

- 1 — выдвижная ручятка; 2 — каркас; 3 — решётка;
- 4 — платформа; 5 — опора; 6 — подкос (Ст3, s2,5;
- 2 шт.); 7 — колесо (готовое изделие, Ø200 — 300 мм,
- 2 шт.); 8 — вал-полуось (сталь 45, пруток
- Ø15, 2 шт.); 9 — кронштейн днашка;
- 10 — стопорное кольцо (Ø2,
- 2 шт.); 11 — ведущий шкив
- (2 шт.); 12 — стопорный винт М5
- (2 шт.)



Каркас шасси:

- 1 — колёсная втулка (сталь; труба 22х3,5; 2 шт.); 2 — стойка (сталь; труба 20х1,5; 2 шт.);
- 3 — решётка (пруток Ø10); 4 — резьбовой патрубок М5








Выращивание земли, посадка (или посев) сельскохозяйственных культур, уход за ними — дело не только хлопотное, но и нелёгкое. Даже те, кто обзавёлся дачей или садом-огородом, чтобы было где «размяться» на досуге или потрудиться на земле-матушке в своё удовольствие, стараются как-то облегчить и механизировать перечисленные работы.

С этой целью был сконструирован многофункциональный огородный агрегат на базе двухколёсной тележки. С его помощью возможны устройство борозд на предварительно взрыхлённой (вспаханной или культивированной) почве, окучивание корнеплодов, механическая прополка междурядий, посев семян сельскохозяйственных культур. Для выполнения перечисленных операций агрегат комплектуется соответствующим навесным сменным оборудованием. К тому же сама тележка может использоваться и по прямому назначению — для ручной транспортировки грузов массой до 80 кг на небольшие расстояния.

Агрегат пригодится не только любителям садоводов-огородникам. Во многих случаях его использование целесообразно даже теми людьми, для кого возделывание земли и выращивание сельхозпродукции — профессиональное занятие или одно из средств существования. Например, фермерами на небольших площадях: в теплицах, на парниковых грядках и т.п., где применение техники неэффективно или невозможно.

Тележка агрегата подобна имеющимся в продаже хозяйственным, причём подходящую можно даже приспособить под агрегат. Она состоит из следующих деталей, а точнее сборочных единиц: ручятки, каркаса, установленного на

1 — скоба (Ст3, полоса 20x2,5, 2 шт.); 2 — соединительная вставка (сталь, труба 16x1,5)





Привод агрегата ручной, в зависимости от выполняемых операций и вида почвы — обслуживается одним или двумя человеками. Масса агрегата тележки со сменным оборудованием — около 15 кг. Габаритные размеры в ра-

Наиболее сложное для изготовления из навесного оборудования — пунктирная (точного высева) сеялка. Она со-

1 — тележка; 2 — окучник (2 шт.);
3 — дышло; 4 — маркер;
5 — кронштейн окучников

1 — сошник (труба 25х3);
2 — кронштейн (сталь, лист s3);
3 — лапа (сталь, лист s3);
4 — заклёпки (сталь, 4 шт.)




1 — дышло; 2 — тележка; 3 — растяжка; 4 — высевной аппарат (1...5 шт.); 5 — маркер; 6 — клиноремённая передача (2 шт.)

стоит из нескольких модульных блоков, которые, в свою очередь, собраны с достаточной точностью из хорошо подогнанных друг к другу сборочных единиц и деталей: бункера питателя, дозатора, сошника, семеновода, ограничителя. Сердце саялки — вращающиеся дозаторы. Привод — от колёс тележки через клиноременную передачу и общий вал. Важный момент в конструировании привода — подбор передаточного отношения к этой передаче. Оно вместе с диаметром колёс D_k и количеством ячеек n в дозаторе определяет шаг высева семян T .

$$T = \frac{\pi \times D_k \text{ колеса}}{i \times n}, \text{ где:}$$

$i = D/d$;
 d — диаметр ведущего шкива;





Высевной аппарат.

1 — семеновод, 2 — ограничитель, 3 — сошник, 4 — болт М8 (4 шт.), 5 — платформа, 6 — поводок (сталь, пруток Ø12), 7 — питатель; 8 — крышка дозатора, 9 — корпус дозатора, 10 — винт М4х10, 11 — винты М4х25, 12 — вал (сталь, пруток Ø12), 13 — шкив, 14 — заслонка (сталь, лист s0,7)


Семеновод:

1 — ножка (сталь, труба 20х1,5), 2 — клин (сталь, лист s2,5)



Питатель (детали 1,2,4,5 выполнены из Ст3, лист s0,7):

1 — обечайка, 2 — боковина (2 шт.), 3 — втулка (Бр ОЦС-5-5, 2 шт.), 4 — стенка (2 шт.), 5 — пластина (Ст3, лист s1,2 шт.), 6 — винт М8х25 (4 шт.)




Сошник:

1 — накладка (сталь, лист s3), 2 — косынка (сталь, лист s3, 2 шт.), 3 — стойка (сталь, труба 25х2), 4 — гайка М6 под винт крепления семеновода

Ограничитель:

1 — обойма (сталь, труба 25х2,25); 2 — лапка (сталь, лист s1,6)



НАКРОВАТНЫЙ СТОЛИК

спаренные деревянные бруски. Один из них — длиной на ширину столешницы, сечением 30х20 мм. К нему с обеих сторон будут шарнирно крепиться ножки. На их толщину концы второго бруска выступают за края столешницы: они служат упором для откидывающихся ножек.

Верхняя, лицевая панель может подниматься на определённый угол. Размеры этой панели, выполненной из фанеры толщиной 4 мм, несколько меньше столешницы: с учётом ограничивающих её спаренных брусков она — 430х400 мм. Ближний к больному её край шарнирно крепится к брусу с помощью ролевой

петли или тканевой полоски, выполняющей ту же функцию. С обратной стороны панели, тоже на мягкой петле из ткани приклеивается откидной пластиковый треугольник — упор для удержания лицевой панели в наклонном (приподнятом) положении.



Особая роль отводится ногам, они должны быть не только опорой столика в положении на кровати, но и бортиками на пути к ней — в положении «поднос». Отсюда их размеры и особенности крепления. Ножки выполняются из планок толщиной 15 мм и шириной 27 мм, а длина выбирается такой, чтобы в прим-






Накрывательный столик

больного (Б) — основные детали:

- 1 — основание столика (столешница),
- 2 — лицевая (поднимающаяся) панель,
- 3 — ограждающие боковые рейки (шталики),
- 4 — откидные ножки (4 шт.),
- 5 — «короткий» брусок для шарнирного крепления ножек (2 шт.),
- 6 — упорный (удлиненный) брусок для фиксации опущенных ножек (2 шт.),
- 7 — тканевая полоска «петля» (2 шт.)
- 8 — шарнир (шпур с шайбой, 4 пары),
- 9 — упор



Вид А
повернуто



кнутом положении они попарно играют роль дополнительных боковых бортиков в варианте «поднос». Когда же ножки опущены, боковыми ограничителями остаются прикреплённые по краям столешницы шталики.

Крепятся ножки шарнирно к торцам коротких брусков основания с помощью шурупов с уплотняющими шайбами. Точка крепления подбирается так, чтобы ножка в откинутом положении упиралась в выступающую часть второго (ограничительного) бруска, фиксируясь таким образом под небольшим углом.

Отделка столика

Все детали перед сборкой тщательно шлифуются наждачной бумагой, чтобы не осталось шероховатостей и заусенцев. Если у фанерных панелей поверхности имеют красивый древесный рисунок, их стоит тщательно отшлифовать и покрыть лаком в несколько слоёв, с выдержкой на сушку и промежуточной полировкой. Лак можно наносить тампоном, мягкой кистью или валиком.

Возможна и просто окраска масляными или эмалями красками, при желании — разными, например, столешница — в зелёный или голубой цвет, а ножки — в чёрный или коричневый, в соответствии с общим вкусом.

Пользование столиком

Уже отмечалось, что конструкция столика делает его универсальным предметом мебели для нужд больного. На кухне, благодаря поджатым ножкам, он превращается в «поднос» с бортиками — удобным для «доставки» блюд с едой или лечебных принадлежностей к постели больного. Здесь ножки опускаются, и столик за счёт этих опор легко устанавливается непосредственно на кровати, благодаря чему больной может обойтись в дальнейшем уже без дополнительной помощи.

Б.РЕВСКИЙ



ОХОТА ЗА ТЕПЛОМ

Сквознякам — нет

При подготовке жилья к зиме первой мерой в городских квартирах является заделка окон и балконных дверей. Самое простое решение для окон — это позатыкать щели и закрепить их бумажными лентами. Конечно, эта мера делает невозможным открывание окна на весь зимний период, зато сокращает тепловые потери




Рис. 1. Теплоизолирующая вставка стёкол — на двойной замазке (А — наложение «постельного» слоя замазки: сверху — лентой, внизу — валиком; Б — прижатие к фальцам укладываемого стекла; В — стекло под двойной замазкой); 1,5 — нижние слои замазки; 2 — стёкла; 3 — верхний слой замазки; 4 — шпатель




Рис. 2. Уплотнение окна поролоновой лентой (А — на раме, Б — на створке): 1 — рама; 2 — створка; 3 — стекло; 4 — полоска теплоизоляции; 5 — замазка





Рис. 4. Утепление наружной стены обшивкой досками: 1 — стена; 2 — рубероид; 3 — рейка обрешетки; 4 — горизонтальная обшивочная досками



Проветривание же можно производить через балконную дверь или специально оставляемую незаделанной часть окна (в случае трёхстворчатого его конструкции), а также форточку.

Чтобы снизить потери тепла и в этих местах, требуется тщательно уплотнить балконную дверь и не заклеивать часть окна. Это достигается при помощи прокладки — приклеенного по их контуру хлопчатобумажного или поролонового шнура, который можно купить в магазине.

С той же целью у входной двери квартиры в нижней части рамы дополнительно устанавливают деревянный порог, тоже с уплотнением. Неплотности между переплетом двери и стеной заполняются паклей или же в некоторых случаях с внешней стороны двери по её контуру устанавливают дополнительную раму, перекрывающую все щели, или ставят вторую дверь.

Если квартира находится на первом этаже, будет эффективно покрыть всю поверхность пола линолеумом на утепленной «подкладке», обеспечивающей изоляцию от холодного подвала.

Другой мерой является приклеивание листов из алюминия или фольги на стену позади батареи, чтобы тепло, излучаемое батареей, не поглощалось холодной стеной.




Рис. 3. Защита двери от сквозняков (А — порожком, Б — уплотнением): 1 — пол; 2 — дверь; 3 — металлический уголок; 4 — резиновая полоска




Рис. 5. Обшивка стены с добавлением теплоизоляции: 1 — наружная стена; 2 — листы теплоизоляции; 3 — рейка обрешетки; 4 — обшивка досками




Рис. 6. Утепляющая обшивка каменной стены:
1 — рейки обрешётки, 2 — слой утеплителя (стекловаты), 3 — вертикальная обшивка досками




Рис. 7. Теплоизоляции кирпичной кладки:
1 — стена, 2 — слой цементного раствора, 3 — плита теплоизоляции




Рис. 8. Двойное утепление наружной стены:
1 — стена, 2 — рейки обрешётки, 3 — стекловата, 4 — плита теплоизоляции, 5 — заделка стыка шпатель сеткой




Рис. 9. Теплоизоляция стены матами:
1 — стена, 2 — рейки, 3 — маты из минеральной ваты, 4 — листы гипскартона

Использование занавесей жёлтого или оранжевого цвета абжуров на лампах таких же цветов, покрытые диваны и кресел чехлами из «солённых» материалов создадут дополнительное психологическое «отепление» в интерьере.

Для быстрого согревания важно, входя в квартиру, сразу снять мокрую и холодную обувь на тёплые домашние тапочки или туфли, переодеться или надеть тёплый халат.

Если дача — зимняя

Здесь надо начинать с окон — они должны быть обязательно двойными, а стекла в них — на даюсой замке (рис. 1).

Очень важным моментом утепления индивидуального строения являются теплоизоляция наружных стен. В период эксплуатации жилища в тепловом режиме, для которого оно было построено, такие стены конденсируют водяные пары из помещения. Повышенная влажность и чёрная плесень остаются неприятными воспоминаниями о зиме, а меры по избавлению от них очень дороги.

Низке предлагается способ эффективного и дешёвого решения этой проблемы. Он заключается в двойной облицовке стен (на которую образуется конденсат) — теплоизоляционными матами из минеральной ваты (или пенопластовых листов) и шитами из гипскартона.

На рисунке 9 показан фрагмент наружной стены 1, на который укреплены вертикальные рейки 2 с промежуточными в 1200 мм между ними; сюда закладываются маты теплоизолятора 3. Поверх матов, приклеенных к стене, устанавливаются шиты из гипскартона 4, прикреплённые винтами к вертикальным рейкам.

Работа начинается с подготовки стены, которую нужно зачистить от плесени, если она уже образовалась после предыдущей зимовки, и промыть антисептиком.

На зачищенную стену карандашом или фломастером наносятся вертикальные линии от потолка до пола, с расстоянием между ними 1250 мм.

Верхний слой гипсовой штукатурки в районе вертикальных линий зачищается с помощью проволочной щётки и губки до появления чистого бетона. Сюда будут приклеиваться рейки обрешётки, имеющие длину 2500 мм и сечение 50х30 мм.

Для этого готовится клеевая паста из бустилата и цемента (если нет бустилата, то можно использовать клей ПВА); всё хорошо перемешивается до консистенции кондитерского крема.

Клеевой пастой промазывается сначала зачищенная часть, а затем одна из широких сторон рейки, и через 5 минут её устанавливают на покрытое клеем место. То же самое продолжают с остальными рейками. При этом первая и последняя рейки устанавливаются по углам стены. Время высыхания клея — около суток. На этот период необходимо обеспечить плотное прижатие рейки к стене любым имеющимся у исполнителя способом.

После схватывания клеящего вещества переходят к установке матов теплоизолятора, имеющих размеры 600х600 мм, которые приклеиваются к стене также бустилатом. Расстояние в 1200 мм между двумя рейками необходимо для двух прилегающих швов. От пола до потолка (в зависимости от высоты) помещается примерно четыре ряда матов, то есть восемь швов на один пролёт.

После установки теплоизолятора производят основательное его обрызгивание сильным инсектицидом с достаточным действием — с целью избежания возможных неприятностей из-за насекомых.

Затем стену накрывают гипскартонными шитами, имеющими ширину 1250 мм, которые устанавливают так, чтобы зазоры между ними были минимальными.

Шиты крепятся шурупами длиной 30 мм через отверстия, просверленные дрелью с подходящим по диаметру сверлом, с последующей раззенковкой для «утепления» головки болта.

После окончания облицовки переходят к заделке зазоров между шитами, между шитами и потолком, полом, стенами.

Нехобожье — неровности на стыках зачищаются наждачной бумагой.

После высыхания шпаклевки переходят к оклеиванию утепленной стены обоями, которыми обклеена и вся комната (лучше применять моющиеся). Они играют роль дополнительной преграды для паров, так как теплоизолированная стена становится невентилируемой, и влага в случае проникновения за шиты может конденсироваться на холодной стене, разрушая конструкцию.

Практика показала, что описанные меры, включая изоляцию холодной стены от конденсата, применённые в двухкомнатной квартире, привели к повышению температуры на 8°C, а в самые холодные дни температура не опускалась ниже 17°C (другие источники тепла, кроме батарей, не применялись).

Б.ВЛАДИМИРОВ
(по материалам зарубежной печати)

ОДИН – ЗА ДВОИХ

Конечно, удобнее выполнять ремонт в квартире с помощником. Однако тот, кто имеет опыт работы с обоями, знает, что, складывая на малярные клеи обои определенным образом, можно справиться и одному, была бы лишь стремянка. Однако это касается лишь оклейки стен. А сейчас нередко и потолок не белят, а оклеивают. Вот тут уж без помощника обойтись затруднительно.


Хотя, как свидетельствует венгерский журнал «Эзермештер», и здесь смекалистый народ находит выход. Один из них — использование необычной насадки на металлическую

стремянку. Ее задача — не просто удлинить лесенку, а как раз заменить отсутствующего помощника при оклейке потолка. Пока один конец потолочных обоев приклеивается, остальная часть полотнища поддерживается этой насадкой, давая возможность в одиночку выполнить такую сложную работу.

Устройство насадки

Основа приспособления — деревянные бруски сечением 40х20 мм, длина которых зависит от высоты вашей стремянки и расстояния до потолка в квартире. В верхней части бруски соединены поперечиной (дошлатой или фанерной), а над ней на концах брусков с внешних сторон установлены кронштейны из металлических пластин, между которыми вставлен валик, закрепленный шарнирно шурупами через отверстия в кронштейнах. Валик может быть изготовлен из деревянного черенка (как у лопаты) диаметром 25 мм. Длина валика, как и поперечины, примерно 600 мм.

В нижней сужающейся части насадки бруски стыкуются с такими же отрезками, с которыми соединены дошлатой накладкой. Посредине она имеет прорез, через который болтом с барашковой гайкой крепится находящийся на противоположной стороне крюк из металлической пластины: благодаря ему дошлатая на-




садка устанавливается на дуге стремянки. Прорез имеет продолговатую форму: такая нужна для регулировки положения приспособления по высоте — приблизить валик к потолку или несколько опустить.

Сверху на торец накладки прибивается фанерная полочка с вырезами под бруски. На нее можно класть щетку, губку или ветошь — все то, что помогает прижимать и разравнивать приклеиваемое к потолку бумажное полотнище.


Использование насадки

Каким же образом такое приспособление заменяет второго помощника? Поскольку ремонт комнаты обычно начинается с потолка, то и оклейка его выполняется в первую очередь. Для этого насадка сначала устанавливается своим крюком на дугу металлической стремянки, и благодаря прорезу на накладке регулируется ее приближение к по-





Насадка на стремянку:

- 1 — основные бруски, 2 — поперечина, 3 — валик, 4 — кронштейн, 5 — крюк, 6 — болт, 7 — удлинительные бруски, 8 — дошлатая накладка, 9 — барашковая гайка, 10 — полка




Соединение бруска с поперечиной и валиком

Установка насадки на стремянку



«Старт» оклейки потолка: прихватывание начала полотнища

«ДВУСТВОЛКА» ДЛЯ СТЕРЕОФОТО



Завершение приклеивания полотнища к потолку

толку, после чего барашковой гайкой крепеж окончательно затягивается. «Помощник» готов, можно «подавать» ему полотнище

Для этого оно складывается клеевой стороной примерно пополам и осторожно перекидывается через валик. Стремянка подвигается к месту «старта» оклейки потолка. Поднявшись по ступенькам, берем свободный клеевой конец обоев и «прихватываем» его к потолку, прижимая и разглаживая

Затем стремянку с насадкой перемещают на некоторое расстояние по направлению наклеивания. Полотнище при этом свободно тоже сдвигается по вращающемуся валику; можно снова частично освободить клеевую сторону полотнища и приклеить к потолку. Такие заходы повторяются до противоположной стены, пока все полотнище не окажется на потолке. Затем переходят к следующему

Конечно, как и всякое приспособление, насадка на стремянку требует приурочивания к ней, и работа с первым полотнищем может показаться сложноватой. Но от полотнища к полотнищу опыт будет нарастать, появится желаемая сноровка — и работа пойдёт слаженнее и быстрее. А главное — окажется выполненной не хуже, чем с помощником.

Б ВАЛЕНТИНОВ



Успехи в развитии фотографии последних лет сделали ее доступной каждому желающему. Простая фотосъемка с получением без хлопот достаточно дешевых, но колоритных и качественных снимков на материалах различных фирм в специальных пунктах предала забвению весьма интересную область фотографии, пользовавшуюся когда-то популярностью. Речь идет о стереофотографии, или объемной

Для этого выпускались и специальный стереофотоаппарат «Спутник» с двумя объективами, и стереоскопы для просмотра полученных снимков.

Между тем, освоить этот вид съемки и внедрить его в свою фотопрактику без особых затрат может всякий фотолюбитель, тем более — профессионал. А ощущения и впечатления от просмотра стереоснимков доставят радость даже самому искусственному зрителю

Принцип стереофотографии заключается в самом зрительном восприятии человеком окружающего мира. Дело в

том, что мы рассматриваем объекты двумя глазами, «разнесенными» на величину $B = 60 \dots 80$ мм, именуемую глазным базисом. Вследствие того, что для каждого глаза картины слегка различаются и кажутся плоскими (сравните их, попеременно закрывая левый или правый), при рассмотрении объекта одновременно обоими глазами происходит зрительная пространственная ориентация предметов и выявляется их объемность — так называемый стереоэффект. Но даже если смотреть двумя глазами на телевизионные, фотографические или полиграфические изображения, они будут все равно плоскими, поскольку получены съемкой одним объективом

Другое дело, когда объект снят с двух точек, отстоящих друг от друга на величину глазного базиса (чем больше B , тем значительнее стереоэффект, однако устанавливать базис свыше 100 мм не следует). При рассмотрении полученных отпечатков двумя глазами одновременно (левый — левым глазом, а правый —

Рис. 1. Приспособление для рассматривания фотографий стереопары:

1 — шторка, 2 — панель для фотоснимков, детали выполнены из листов тонкого алюминия




Рис. 3. Кронштейн фиксации фотоаппаратов для съемки горизонтально расположенными кадрами





Рис. 2. Фиксирование фотоаппаратов при помощи стержня для съемки вертикально расположенными кадрами:

1 — первый фотоаппарат, 2 — соединительный стержень (Ст.3, стержень Ø10, 12), 3 — второй фотоаппарат






Рис. 4. Стереоскоп:
1 – задняя стенка (фанера $\approx 10,2$ шт), 2 – декоративные кнопки (8 шт), 3 – основа (фанера ≈ 20), 4 – зеркало 50×40 мм (2 шт), 5 – стойка (дерево)

правым) возникает качественно новое восприятие, ничем практически не отличающееся от естественного зрения и обеспечивающее эффект присутствия

Простейший вид стереоскопических съемки может быть осуществлен фотографированием неподвижных объектов пейзажей, натюрмортов, интерьеров одним фотоаппаратом любой модели (например, с форматом кадра 24х36 мм) последовательно с временным шагом между кадрами 3 — 4 секунды с двух точек зрения. Можно снимать и портрет, если за время двух экспозиций человек будет неподвижен. Аппарат при этом следует держать в руках в вертикальном положении. Сделав из полученных двух негативов по одной фотографии размерами 9х13 см, изготовьте из них стереопару. Для этого обрежьте симметрично полученные снимки до размеров 9х6 см и наклейте их вплотную друг к другу на общую картонку так, чтобы расстояние между центрами снимков не превышало величины минимального глазного базиса ($B = 60$ мм). Теперь их можно рассматривать с помощью обычных очков с линзами от +3 до -8 диоптрий. Для лучшего удобства можно изготовить еще приспособление изображенного на рисунке 1, из двух листов тонкого алюминия размерами 200х100 мм. Один согните пополам через стержень диаметром 5 — 7 мм и сделайте в нем ножовкой внизу прорез. Это будет шторка. Затем отогните на 90° полосу панели, на которой будут располагаться фотографии стереопары. Шторка, надтая прорезью на загиб, должна быть перпендикулярна к панели и находиться посередине.

В некоторых пунктах обслуживания фотографов стали практиковать новый вид печати — на одном листе бумаги делают фотографии размерами 18x24 мм каждая со всех кадров пленки. Если их

разрезать и смонтировать на картонках попарно на расстоянии 60 мм, то получатся совсем недорогие стереопары

Рассматривать их, однако, следует уже через линзы с оптической силой преломления не менее +10 диоптрий. В этом случае проще приобрести соответствующие линзы и, изготовив для них простейшую оправу (например, фанерная пластина с двумя отверстиями диаметром 40 мм), закрепить на ней линзы хотя бы клеем.

Как видно, способ прост и доступен каждому. Если имеется ещё один фотоаппарат, то творческие возможности легко расширить и начать фотографировать двумя аппаратами одновременно (можно использовать и разные модели); даже подвижные объекты: оживленные городские улицы, группы людей

Для этого нужно всего лишь изготовить из крутого прутка диаметром 10—12 мм стержень с резьбой на обоих концах, соответствующей резьбе гнезд аппаратов. Длина стержня должна быть такой, чтобы после навинчивания на него аппаратов базис составлял 60—100 мм (рис.2). Для того, чтобы после взаимного фиксирования аппараты оказались в одной плоскости, следует воспользоваться шайбами, хотя бы картонными. Теперь, «поймав» объект съёмки в один из видоскопителей, нажмите одновременно две спусковые кнопки (на обоих аппаратах) — и дело сделано

Для съемки горизонтально расположенными кадрами пленки следует изготовить другую, тоже несложную приставку (рис 3) из листового металла с отверстиями под резьбовые гнезда фотоаппаратов. Требования к креплению фотоаппаратов остаются те же. Дело в том, что есть возможность рассматривать и горизонтально расположенные снимки. Но при первом способе этого нельзя

было делать из-за того, что минимальный формат снимков, изготавливаемых в фотолабораториях, — 9х13 см, и сильно урезать их нецелесообразно.


Если изготовить стереоскоп (рис.4), то можно рассматривать любые снимки. Он несколько сложнее, чем штора, но вполне доступен для изготовления домашнему умельцу. Более того, в этом случае чем крупнее формат снимков, тем лучше впечатление. Предлагаемый стереоскоп рассчитан на фотографии размерами 15х10 см. Для вертикально расположенных снимков на его задних боковых стенках, выполненных из 10-мм фанеры, вбиты декоративные кнопки со шпалками (на чертеже — чёрные). А для горизонтально расположенных — две пары остальных. При вводе и фиксировании отпечатков сверху или сбоку они друг другу не мешают. Для соеждения левого и правого изображений в зрительном канале в одно стереоскопическое служат два обычных плоских зеркала размерами 50х40 мм и более (такие продаются в парфюмерных отделах). Они крепятся клеем на обшивке деревянной стойке, которая жёстко установлена на основании из многослойной фанеры. Кроме зеркал никакой оптики здесь не требуется, поскольку суммарное расстояние от каждого глаза до соответствующего снимка равно 200 мм — расстояние наилучшего восприятия. Впрочем, и здесь возможно рассматривание в очках, если вы их носите повседневно.

Следует отметить важную особенность этого способа. Поскольку зеркала «переворачивают» изображение, то при печати с негативов следует указать, чтобы её производили с перевёрнутой эмульсией наружу пленки, что легко осуществимо.

При изложении названного способа мне в голову пришла, в общем-то, очевидная, но интересная мысль. Представьте себе, что вы снимаете объекты спаренными видеокамерами, тоже закрепленными на общей приставке-основании, как и фотоаппараты. А затем прокручиваете два снятых фильма одновременно через два видеомagni-фона с два отведенных у телевизора и рассматриваете совмещенное зеркалами изображение с обоих экранов как в стереофотографии. Что получится? А получится не что иное, как стереоте-левидение на дому!

В заключение хочется пожелать читателям успехов в освоении этого интересного жанра фотоискусства и отметить одну особенность. Если базис В при съемке больше, то объект при рассмотрении будет выглядеть меньше. И наоборот.

А. ГАВРИЛОВ,
п. Иноземцево,
Ставропольский край



вала и оси дрели. Втулку желательно изготовить из бронзы или латуни.

Рабочий орган состоит из жесткого вала с цанговым зажимом, рукоятки с крышкой, двух распорных втулок и двух подшипников качения. Рукоятка и крышка могут быть изготовлены из любого металла — бронзы, стали, дюралюминия. Внутри рукоятки с одного края нарезается ответная резьба М16 для закрепления наконечника оболочки гибкого вала. Положение подшипников фиксируется распорными втулками.

Жесткий вал выточен из стали и, по возможности, закален. Паз для соединения с наконечником гибкого вала и

резьба под сменные цанги на противоположном конце сделаны до закалки.

Сменные цанги изготовлены для инструментов с хвостовиками трех диаметров 2,4 и 6 мм. Наружные размеры цанг одинаковые.

Подшипники использованы от старого мотора-редуктора. Они имеют наружный диаметр 16 мм, внутренний — 4 мм и толщину обоймы — 5 мм. Однако вместо них можно применить любые другие малогабаритные подшипники качения или даже скольжения, выточив их из латуни или бронзы.

В. КАЛИНИН,
С.-Петербург



«МИМО!» ПОПАЛ! УТОНУЛ»

«Морской бой». Кому не известна эта незамысловатая и в то же время захватывающая игра! Отшлифованная многими поколениями школьников, она достигла совершенства и имеет всего лишь один минус — «зальп» боя легко обнаруживаются на уроке, поскольку противники то и дело шепотом обмениваются информацией: «Д4!» — «Мимо!», «Е5!» — «Пропа!»... Если учитель услышит — в проигрыше оказываются оба противника.

Разумеется, это всего лишь шутка. Однако нельзя ли усовершенствовать эту старую игру так, чтобы она оказалась несмыслимой для посторонних?

Для начала вспомним её основные правила. Перед каждым из противников лежит лист бумаги, на котором нарисованы два игровых поля, расчерченных на квадратики с буквенными обозначениями каждого их ряда сверху и цифрового — сбоку. У каждого из играющих их два на одном тайне расставляют свои корабли, на другом обозначают «выстрелы» по противнику.

Условные обозначения при этом следующие: четыре заштрихованных вертикально или горизонтально клетки — это «линкор», три — «крейсер», две — «подводная лодка» и одна — «торпедный катер». Правилами игры допускается иметь в каждой флотилии один «линкор», два «крейсера», три «подводные лодки» и четыре «торпедных катера». Процесс игры заключается в «обстреле» поля противника по координатной системе играющие поочередно называют букву (горизонталь) и цифру (вертикаль) поля противника, а партнер сообщает: «Мимо!», «Попал!» или же «Потопил!» (если «протрелена» последняя клеточка корабля). Причём при попадании стрелявший получает право на еще один выстрел.

Точно по таким же правилам можно играть и в «морской бой» на предлагаемом несложном игровом автомате (рис 1). Он представляет собой прибор, на противоположных сторонах

которого расположены одинаковые панели, поделенные на два игровых поля с квадратами, как и в классической игре. В каждом квадрате имеется по отверстию, а в ящичках основания прибора — запас специальных красных и черных фишек с металлическими ножками, диаметр которых соответствует отверстиям в квадратах игровых полей.

Партнёры садятся напротив друг друга перед аппаратом. У каждого из них правая плата — это акватория, на которой играющие располагают соб-

ственный флот, а левая — контрольная, предназначенная для ведения и корректировки «огня».

«Корабли» собираются из фишек, металлическая ножка которых вводится в отверстие соответствующего квадрата. После их расстановки на правых платах один из партнеров производит выстрел с помощью шупа — вводит его в одно из отверстий левой контрольной платы (ножка у него такая же, как и у фишки). Если в этом месте на противоположном поле у противника находится корабль — то загора-




Рис. 1. Игровой автомат «Морской бой»:

1 — корпус, 2 — контрольная плата, 3 — сигнальная лампа, 4 — игровая плата, 5 — лотки для фишек.

Внизу — набор принадлежностей игры. А и Б — фишки красного и черного цвета для регистрации попаданий и промахов, В — фишка с металлической ножкой — элемент «корабля», Г — светящаяся фишка, Д — шуп




Рис. 2. Схема электрического соединения плат:

1 — металлическая плата (игровая), 2 — контактная плата (игровая), 3 — трубчатая заклёпка, 4, 6 — монтажные лепестки, 5 — монтажный провод, 7 — контактная плата (контрольная), 8 — трубчатая заклёпка, 9 — металлическая плата (контрольная), 10 — шуп, 11 — винт, 12, 15 — монтажные лепестки, 13 — сигнальные лампы, 14 — батарея (3336), 16 — винт, 17 — фишка с металлической ножкой («корабль»)




Рис. 3. Светящаяся фишка (А) и установка её на плате (Б):

1 — лампа (2,5 В), 2 — колпачок (оргстекло), 3 — соединительный провод, 4 — основание (оргстекло), 5 — металлическая втулка, 6 — трубка (ПХВ), 7 — ножка

ются сигнальные лампы на лицевых панелях: значит, выстрел попал в цель и играющий имеет право на призовую следующий ход. Если же лампы не загорелись — промах, право выстрела переходит к противнику

Для контроля собственных попаданий и промахов служат тоже фишки двух цветов — красные и черные. Красные вставляются в отверстия платы, сразу после выстрела, где было зарегистрировано попадание, черные —

в места промахов. Игра производится до тех пор, пока у одного из партнёров не будет потоплен весь его флот

Игровой автомат позволяет усложнить традиционные правила «морского боя». Легкость составления кораблей из фишек позволяет оперативно представлять их во время обстрела, осуществлять маневрирование кораблей, уводить их из-под огня

Теперь коротко об устройстве аппарата. Его платы — контрольная и игро-


вая — металлические, лучше всего из дюралюминия толщиной 2 — 3 мм. Габариты платы — 150х150 мм. Каждая из четырех плат рассчерчивается на сто клеток — проще всего это сделать резакон из ножовочного полотна. В центре каждой клетки просверливается отверстие диаметром 4 мм

Ещё для игрового автомата потребуются четыре контактные платы. Вырезать их надо из изоляционного материала — например текстолита. Из каждой монтируется сто контактных гнезд — трубчатых заклёпок с внутренним диаметром 4 мм. Перед сборкой под каждую подкладывается монтажный лепесток. Обе платы — металлическая и контактная — устанавливаются в корпус автомата таким образом, чтобы между ними был зазор 3 — 4 мм, а отверстия в обеих были соосными. Проще всего это осуществить совместным сверлением отверстий пакета их всех плат

Электромонтаж автомата совсем несложен. Следует лишь аккуратно соединить монтажные лепестки игрового поля первого партнёра с соответствующими деталями контрольного поля второго партнёра и монтажные лепестки контрольного поля первого партнёра с соответствующими деталями игрового поля его противника. Например, А-1 на контрольной панели с А-1 на панели игровой и т. д. Принцип соединения плат показан на рисунке 2.


Сражаться на таком игровом автомате очень увлекательно. Правда, со временем появится желание его усовершенствовать. Ведь после того как произведен выстрел и при этом поражен корабль противника, практически только атакующему партнёру ясно, каковы координаты подбитого судна, потому что в это отверстие вставлен шуп. А его противник знает только, что один из его кораблей поражен, но какой? Приходится стреляющему старым добрым способом сообщать партнёру, что сигнальная лампочка отметила попадание на квадрате таком-то

Добиться наглядности с обеих сторон несложно: стоит лишь заменить фишки, изображающие корабли, на сигнальные лампы (рис 3) — игра в таком случае будет полностью автоматизированной. Теперь при попадании в цель соответствующий корабль (или же его часть) вспыхнет, давая сигнал о том, что попадание произошло именно в этот корабль



И. СЕРГЕЕВ

ФОНАРИК ИЗ ПРИЩЕПКИ



Импровизированный фонарик можно изготовить из бельевой прищепки, двух канцелярских колец, дискового элемента питания и яркого светодиода. Дисковый элемент питания необходимо установить между выводами светодиода, соблюдая полярность, и зафиксировать бельевой прищепкой.

СВЕТ ОТ... КОМПЬЮТЕРА

Если вместо компьютера к источнику бесперебойного питания (ИБП) подключить лампу накаливания, то его можно использовать в качестве аккумуляторной батареи для аварийного освещения квартиры в случае отключения электроэнергии.

Поскольку мощность ИБП составляет несколько сот ватт, то лампа накаливания в несколько десятков ватт будет гореть весьма продолжительное время, а если использовать энергосберегающую лампу мощностью несколько ватт, то время свечения можно довести до нескольких часов. Необходимо только сделать соответствующий переходник для подключения.

Для изготовления переходника можно использовать разъем на 220 В от вышедшего из строя блока питания компьютера. К нему следует присоединить патрон электролампы или лучше — обычную электрическую розетку (при этом надо помнить о правилах электробезопасности и тщательно изолировать изготовленный переходник).



ОРГАНИЗАТОР-ЭКСПРОМТ

Импровизированный организатор можно изготовить из нескольких отслуживших свой срок гальванических элементов с номинальным напряжением 4,5 вольт (батарея типа «3336»). Их необходимо извлечь из бумажных гнезд, которые затем очистить изнутри и склеить вместе (чем больше корпусов будет, тем комплект получится устойчивее и вместительнее). Организатор готов. Карандаши в него лучше вставлять заточенным грифелем вверх, а шариковые ручки — пишущим элементом вниз.




НА ПЕСКЕ — БЕЛЬЁ

Для сушки белья вместо веревки удобно пользоваться толстой рыболовной леской, не уступающей по прочности (рассчитана на усилие 35 кгс). Она менее заметна, не портит вида и её не обязательно снимать.

«ШУБА» ДЛЯ БАТАРЕЙКИ

Пальчиковый гальванический элемент можно установить в гнездо большего диаметра, чем он сам, если обмотать его несколькими слоями бумаги, поролона или любого другого подручного материала, который подходит для этой цели. Например, гальванический элемент ААА можно установить в гнездо стандарта АА.

Если длина гнезда превышает длину гальванического элемента, то между их соответствующими контактами следует вложить свернутый в несколько раз кусочек алюминиевой фольги.



Советы прислал наш читатель
Д Леконцев из г.Орла

КЛУБ ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ

приглашает всех умельцев быть такими активными авторами: пишите, рассказывайте, что интересного удалось сделать своими руками для вашего дома, для семьи

«РАЗРЯЖАЛКА» АККУМУЛЯТОРА

По рекомендации изготовителей для устранения эффекта памяти никель-кадмиевых аккумуляторов (NiCd) следует разряжать их элемент до 0,4 В. Для выполнения вышеизложенных требований и автоматизации процесса отключения аккумулятора по достижении уровня 0,4 В авторы предлагают простое устройство.




Рис. 1. Принципиальная электрическая схема устройства разрядки NiCa аккумулятора



Рис. 2. Принципиальная электрическая схема устройства разрядки автомобильного свинцово-кислотного аккумулятора



Фото 1. Устройство одновременного разрядки двух NiCd аккумуляторов




Фото 2. Сборка с качественной лампой от фары фары в качестве нагрузки для разрядки автомобильного свинцово-кислотного аккумулятора

Для уменьшения порога отключения разрядки транзистор VT2 выбран с повышенным коэффициентом передачи по току В качестве нагрузки (кроме резистора R2) и одновременно индикатором служит лампа накаливания HL с напряжением 1 В при токе 75 мА. При отсутствии низковольтной лампы потребителем может стать светодиод АЛ307Б.

Для аккумулятора определенной емкости создаётся своя соответствующая схема разрядки. На рисунке 2 показана схема разрядки 12-вольтового свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора. Такие также обладают «памятью» и поэтому перед зарядкой каждой их банок следует тоже разрядить до напряжения 1 В. Для этого в качестве автоматического устройства, отключённого в конце зарядки, использовано реле с мощными контактами, допускающими ток не менее 20 А. Тип реле не играет роли. Важно лишь, чтобы напряжение отключения контакта у него составляло около 6 В. В качестве нагрузки используется лампа от фары. Авторы не стали использовать кнопку SB1 достаточно было нажать на якорь реле, у которого снята крышка (фото 1).

А.ПАРТИН, Л.ПАРТИНА
г. Екатеринбург


ЗВУК СТАНЕТ ГРОМЧЕ

Для того чтобы получить звуковой сигнал большой мощности (10–20 Вт) от простого в сборке звукового генератора, не требуется сложных усилителей НЧ.

Генератор на популярной микросхеме KP1006BU1 (DA1) включен по почти классической схеме и в описании не нуждается. Частота выходного сигнала составляет примерно 1000 Гц. Её можно в значительных пределах корректировать изменением значений элементов C2 и R2. Выходную частоту в данной схеме рассчитывают по формуле

$$f(\text{Гц}) = 1,44 / (R1 + 2R2) \times C2,$$

где сопротивление резисторов R1, R2 — в кОм, а емкость конденсатора C1 — в мкФ.



Принципиальная электрическая схема увеличения мощности выходного сигнала звукового генератора

Выход микросхемы (вывод 3 DA1) не может обеспечить значительную мощность, поэтому на полевом транзисторе VT1 реализован усилитель мощности. Можно, конечно, было бы применить и обычный биполярный транзистор, например типа KT8195M (подключив его эмиттером к общему проводу, коллектором к BA1, базой к выводу 3 DA1 через ограничительный резистор сопротивлением 470–520 Ом). Однако в данном случае полевой транзистор в качестве усилителя мощности предпочтительнее, так как в открытом состоянии переход эмитт — истока имеет меньшее сопротивление, а значит, в полевом транзисторе будут незначительные потери мощности и соответственно большие КПД.

О деталях

Вместо полевого транзистора BUZ11 можно включить аналогичные по электрическим характеристикам полевые транзисторы IRF521, RF540, установив их на теплоотвод (при мощности динамической головки более 5 Вт). Все постоянные резисторы — типа МЛТ 0,25, MF 25.

Динамическая головка BA1 — любая, рассчитанная на мощность 10–20 Вт с сопротивлением катушки 4 Ома. При большем

сопротивлении, например 8 Ом, мощность пропорционально снизится.

Осциллограф конденсатор C1 введен в схему для сглаживания пульсаций источника питания. Его тип — К50-29 или аналогичный. Электролитические конденсаторы C2, C3 0 типа КМ-6 K10 17, K1-4-23 KWS или аналогичные. Конденсатор C3, подключённый к выводу 5 DA1 для защиты от помех выхода управляющего напряжения, в данном случае можно из схемы исключить.

Источник питания необходим стабилизированный, с выходным напряжением в диапазоне 9–15 В (чем выше напряжение, тем больше выходная мощность усилителя) и током 7–10 А при использовании в качестве BA1 мощного динамика 10–20 Вт.

Оно организовано лишь фантазией и юнферскими задачами радиолюбителя. Практически устройство можно применять довольно широко. Например, там, где требуется громкое звуковое оповещение (на улице) при проведении какого-либо мероприятия. Один из примеров — использование устройства в качестве звуковой сигнализации охраняемых объектов. При этом динамическая головка BA1 находится непосредственно на улице. С помощью такого устройства можно охранять не только склады, но и больницы для слепотингента, различные изоляторы и полигоны.

А.КАШКАРОВ,
г. С.-Петербург

Немецкие конструкторы еще до Второй мировой войны приступили к разработке управляемых авиационных ракет класса «воздух — воздух». Доведенные до летного состояния образцы и техническая документация «чуждого оружия» погибли под руинами заводов, подготовленные к их серийному производству, после налетов бомбардировщиков союзников в начале 1945 г.

К проектированию неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) американские специалисты приступили в 1940 г. В отличие от СССР и Германии ВВС США рассматривали НУРС как средство поражения наземных, надводных целей и постановки помех РЛС. На создание НУРС класса «воздух — воздух» в Соединенных Штатах обратили внимание в конце Второй мировой войны. Для повышения боевой эффективности при действии по воздушным целям осколочно-фугасная боевая часть (ОФБЧ) НУРС комплектовалась радиовзрывателем (РВ). В 1945 г. специалистами Национального бюро стандартов (NBS)

протиповое (ФС), устойчиво улавливающее тепловое излучение самолета-цели, будет по размерам сравнимым с гривенником, поэтому система управления, построенная на его основе, будет достаточно компактной и работоспособной. Во время Второй мировой войны такая малогабаритная головка с протиповым тепловым ФС разрабатывалась по заказу ВМС США для управляемой бомбы по проекту «Две» специалистами корпорации «Полароид» Леонардом Дюнном и Рут Смит Сауир в Кембридже, штат Массачусетс.

В 1947 г. он приступил к разработке тепловой головки самонаведения (ТГСН). Ключевой идеей, использованной при ее создании, была гироскопическая стабилизация ротора-магнита, на оси вращения которого крепилось чувствительное ФС. Ось вращения гироскопа совпадала с продольной осью ракеты. Смещение источника теплового излучения относительно оси вращения гироскопа приводило к отклонению отраженного от сферического зеркала головки теплового



ПЯТИДЮЙМОВЫЙ СНАРЯД Уильяма Маклина

1) по неконтактным РВ — физика Уильяма Бердета Маклина направили на Артиллерийский испытательный полигон ВМС США (NOTS) в Чина-Лейк.

Уильям Маклин, уроженец Англии, в 1939 г. закончил докторантуру Калифорнийского технологического университета. За время работы в NBS 1-м проявил себя как один из лучших инженерно-разработчиков РВ для зенитной артиллерии. Уильям Маклин думал, что командировка займет не больше двух месяцев, но он проработал в Чина-Лейк 23 года. В 1954 г. его назначили техническим директором, подчеркивая его ведущую роль в формировании программ и политики, этой важнейшей лаборатории ВМС США. В это время NOTS — сегодня Центр вооружения (ЦВ) ВМС США, занимался изучением и обобщением опыта войны с точки зрения науки и техники. NOTS был многопрофильным учреждением, реализовавшим идеи в помощниках-бывших проекты и передававшим готовую продукцию заказчикам «под ключ».

Тридцатидесятилетний Маклин возглавил отделение авиационного артиллерийского вооружения NOTS. В 1946 г. он самостоятельно приступил к работе над применением системы для ракет класса «воздух — воздух». Проанализировав связанные с этой системой факторы, такие, как вихрь сгорания, ускорение и маневрирование самолета, он сделал вывод о невозможности создания в те годы принципиальной системы для НУРС обеспечивающей поражение энергично маневрирующей воздушной цели. Оружие должно быть управляемым после пуска. По своему опыту работы над радиолокационной системой наведения планирующей бомбы ASM2 «Бэт» Маклин понимал, что подобное устройство не подходит для небольших ракет «воздух — воздух» — оно слишком тяжелое и громоздкое. С этой позиции фото-

луча от центра ФС. При этом оно генерировало сигнал в катушке, окружавшей магнит, вызвавший ось гироскопа двигаться в направлении источника тепла. Это означало непрерывное отслеживание направления на самолет-цель. Привод использовал усиленный и сигнал рассогласования для отклонения рулей, ускоряя разворот ракеты в направлении цели.

Для реализации этой идеи было рассмотрено пять вариантов ТГСН. В результате для дальнейшей разработки выбрали вариант, в котором гироскоп почти зависел от скорости вращения ракеты вокруг продольной оси. Он лучше других сохранял траекторию движения, а рули разворачивали ракету в точку встречи с целью. Вначале этот вариант рассматривался как второстепенный и его воплощению, когда говорили о прототипе, означало наведение на цель.

В 1949 г. Уильям Б. Маклин представил руководству NOTS «Предложение по разработке ракеты с тепловой системой наведения». Слово «ракета» означало, по принятой в США терминологии, что Маклин задумывал изделие не как беспилотный летательный аппарат (БЛА), а как артиллерийский боеприпас реактивного снаряда. БЛА предусматривает бережное обращение и регулярные проверки в процессе эксплуатации, в отличие от снаряда с упрощенными правилами хранения и применения. Такой подход к созданию ракеты означал, что она будет более прочной, простой и надежной. Уильям Маклин предполагал, что цена его ракеты не превысит нескольких сотен долларов, что было особенно привлекательно на фоне управляемых ракет, создаваемых известными фирмами, стоявшими в десятки раз дороже.


Из-за отсутствия полноценного финансирования Маклин приступил к обработке

своей концепции с небольшой командой. Первые два года он использовал внутренние фонды NOTS и деньги, выделенные ВМС на создание РВ. В это время изобретатель выполнил работу по теме «Локальный взрыватель — проект 602», с обоснованием того, что ТГСН будет тактически взрывателем, обеспечивающим связь ракеты с целью до его срабатывания. Более поздний отчет о новом направлении исследования назывался «Возможности исследования 567».

Средства, выделяемые ВМС на разработку управляемых снарядов, сократили, и NOTS столкнулся с проблемой финансирования разработки ракеты, получившей название NOTS ААМ (снаряд «воздух — воздух»). В это время Бюро ВМС по аэронавтике создавало управляемую ракету «Спарроу», по концепции БЛА. Уильям Маклин умел увлечь своими идеями добровольных помощников из ученых и техников NOTS.

Маклин считал, что с хорошей системой управления будет летать не только реактивный снаряд, но даже амбарная дверь. Эти рассуждения со смещением близко к сердцу воспринял его аэродинамик Ли Яджилло. Первая модель «Сайддинера» имела фактически прямоугольные крылья и рули, и летала с ними довольно хорошо. В конце концов, Яджилло победил, и в окончательном варианте крылья, и рули управляемого снаряда имели стреловидную переднюю форму.











Проблему противодействия неконтролируемому быстрому вращению ракет относительно продольной оси решил техник Сидней Крокетт. Он предложил установить узкий сплошной маховик — ротор гироскопа в каждом из четырех элеронов, закрепленных на крыльях. Его устройство назвали роторно-маховиком. Маховики имели зубцы по внешнему контуру, вступающие в воздушный поток,



Американская УР класса «воздух — воздух» Sidewinder (mod. AIM-9M)

Чертеж В.Минакова © 2007 — Масштаб 1:10

FWD



WG-4A/B M1.2,5
SERIAL NO. WV700413
CONTRACT NO. N00113-45-6-0188
ASSEMBLY NO. 639AS3963
GAS GENERATOR LOADING DATE
GAS GENERATOR LOT NO.
TLM (FLIGHT TEST EQUIP INCLUDED) XVI

который вращал их с большой угловой скоростью. Если после старта ракета начинала вращаться, то роллерон автоматически реагировал, вынуждая элероны отклонять воздушный поток в направлении против вращения, ограничивая угловую скорость крена.

Другим замечательным конструктивным решением была сбалансированность газового привода рулей «Сайдвиндера» с шарнирным моментом на них. Предложенный МакЛинем привод разрешил эту сложную проблему, созданную шарнирным моментом на рулях. На больших скоростях или малых вьсотах, когда аэродинамический шарнирный момент на рулях максимальный, руль отклонялся на небольшом угле, а на низких скоростях или больших вьсотах аэродинамический шарнирный момент позволял рулю отклоняться на больший угол.

Для дальнейшей разработки управляемой ракеты нужны были существенные средства и команда МакЛина разработала ряд стратегий, помогающих убедить чиновников от которых зависело финансирование. Одним из удачных приемов была демонстрация возможности ТГСН сопровождать не только перемещение самолета в небе, но и огонька сигареты в кабинете.

В 1951 г. адмирал Уильям С. Парсонс, заместитель начальника Артиллерийского бюро, посетил NOTS, МакЛин позвонил ему с результатами работы своей команды. Парсонс поддержал изобретателя «Вы сделаете систему оружия». Вскоре после этого визита разработчики получили первую инвестицию в три миллиона долларов. Снаряд получил официальное название ХААМ N-7 и фирменное — «Сайдвиндер», предложенное МакЛиню его коллегой Гилбертом Пляном Гремучая змея (Sidewinder), как и ТГСН, реагирует на тепловое излучение добычи.

МакЛин сам конструировал систему управления, но разработка другим систем также требовала серьезного подхода. В «Сайдвиндере» применяли «горячий» газовый привод. Газ вырабатывался небольшим твердотопливным газогенератором (ГГ), из которого он частично охлажденный и отфильтрованный подавался на турбину электрогенератора и на рулевые машины, отклоняющие рули ракеты. Получение горячего газа с заданными свойствами и обработка «горячей» привода были очень трудной технической задачей. Не сразу удалось обеспечить надежную работу системы в полете, после доводки ее на лабораторном стенде.

Другим удачным конструктивным решением был выбор аэродинамической схемы «утя», позволивший разместить в одном отсеке ТГСН, привод рулей и энергоблок.



Ракеты семейства AIM 9

Это позволило отказаться от прокладки электрожгута по корпусу ракеты, уменьшило ее массу и повысило надежность функционирования системы управления.

После наземной отработки команда Уильяма Б. МакЛина подошла к этапу летных испытаний. Первый пуск «Сайдвиндера» выполнил участник войны в Корее, лейтенант ВМС летчик-испытатель Уолтер А. Ширра. Впоследствии он стал всемирно известен как один из первых американских астронавтов, полетевших три полета в космос: 3 октября 1962 г. на космическом корабле (КК) «Мекьюри-8», 15 декабря 1965 г. на КК «Джемини-6» и 11 — 22 октября 1968 г. на КК «Аполлон-7».

Команда Уильяма МакЛина работала с большим энтузиазмом, постоянно можно было видеть небольшое скопление автомобилей на парковке NOTS — это были машины разработчиков «Сайдвиндера». В лаборатории постоянно светились окна и не закрывались двери, и МакЛин всегда находился с теми, кто работал, часто задерживаясь до двух часов ночи. Билл МакЛин трудился в выходные в домашней мастерской у себя в гараже. Очевидно, там родилось еще одно оригинальное конструктивное решение, реализованное в ТГСН. К зеркалу сади крепился магнит-ротор, и, когда ток проходил по обмотке статора, этот магнит втягивался возникающим магнитным полем — и зеркало

начинало вращаться вместе с ротором. В это время сам же вращающийся магнит-ротор переключал коллектором ток — он подавался на следующую обмотку — и так, вращаясь, магнит подклал ток к очередной обмотке. Обмотки располагались в корпусе ракеты, образуя статор электродвигателя, такое переключение использовалось в синхронных двигателях популярных перед Второй мировой войной электроламп. Очевидно, использование простых и оригинальных решений способствовало рождению легенд о талантливом физике Уильяме Б. МакЛине, который изобрел ТГСН из деталей стиральной машины своей жены. Попи и того, что было под руками.

Физик Уорен Лехер отзывался о ходе рабочего процесса команды «не по дням, а по часам». МакЛин не был диктатором, но не одобрял задержки и всегда помнил о своих обязанностях. Он поощрял усовершенствование аппаратуры, позволявшее получать быстрый ответ на возникавшие вопросы. Вместе с инженером Бобом Хаммером они сдружились, приспосаблившие, отображавшие информацию, передаваемую по 24 телеметрическим каналам, с борта летящей ракеты. Изображение на «Хаммерграме» не вполне соответствовало реальности — на полученные данные получали через несколько часов после полета. Поэтому часто характеристики новых узлов «Сайдвиндера», созданных за один день, были известны с помощью «Хаммерграма» на следующий.

В 1953 г. более двухсот сотрудников NOTS участвовали в проекте вместе с ними работали в других государственных лабораториях и промышленных учреждениях. Очередные проблемы устранились, но работ по снаряду не стало меньше. В сентябре более дюжины пусков были неудачными.

Заместитель МакЛина Говард Уиннок распорядился тщательно подготовить два

Американская ракета класса «воздух — воздух» Sidewinder AIM-9M:

- 1 — стекло объектива ИК-головки самонаведения, 2 — отсек самонаведения и управления, 3 — руль, 4 — отверстия для сброса отработанного газа, 5 — окна лазерного неисконтансного взрывателя, 6 — осколочно-фугасная боевая часть WDU-17/B, 7 — передний бугель, 8 — твердотопливный ракетный двигатель с пониженной дымностью Mk36 Mod 9, 9 — задний бугель, 10 — хомут среднего бугеля, 11 — бортовой электродвигатель, 12 — ротор роллерона, 13 — крыло, 14 — отсек лазерного неисконтансного взрывателя DSU-15, 15 — крышка эксплуатационного люка, 16 — стиковый хомут фишаневого стыка отсеков, 17 — роллерон; 18 — шкала манометра системы охлаждения фотосопровождения, 19 — винт с внутренним шестипятиком, 20 — стонор роллерона, 21 — сопло двигателя.

Основные характеристики ракеты Sidewinder AIM-9M

Стартовая масса, кг	77,8
Дальность стрельбы, км	18
Максимальная высота	
Поражения цели, км	200
Скорость ракеты, м/с	900
Максимальная скорость	
цели, м/с	900
Макс. перегрузка носителя	
при запуске, g	< 7
Масса ОФБЧ, кг	8,4
Двигатель	твердотопливный
Производитель	MT/Hercules
Тип	Mk 36 Mod.9
Суммарный импульс, с	3700
Время работы двигателя, с	2

одинаковых «Сайдвиндеров» После пуска первого «Хаммерграма» показал, что сигнал от цели был внезапно потерян после выключения порохового двигателя Это указывало на то, что ось арретира гироскопа разрушилась при разгоне ракеты На второй ракете установили арретир с усиленной осью Это ракету запустили 11 сентября 1953 г. и она прошла в шести дюймах от самолета-мишени Говард Уилкокс направил телеграмму в Бюро артиллерии в Вашингтон с сообщением о виртуальном попадании В два часа ночи МакЛин домой позвонил адмиралу П.Д.Струпу, создателю и военный руководитель NOTS, он хотел первым поздравить Уильяма

Вскоре поражение мишеней стали обычным явлением некоторые эксперты утверждали, что пропорциональная система наведения «Сайдвиндера» будет неустойчивой в конце полета ракеты Они были убеждены в податливости. Но ракета устойчиво наводилась на крохотный тепловой источник установленный на концы крыла мишени Уилкокс одерживал среднюю величину греха «Сайдвиндера» по точности цели в 1—2 дюйма

BBC США финансировали разработку ракеты «Фалкон» и не подозревали о существовании «Сайдвиндера» Говард Уилкокс, возглавивший в тот момент проект, знал что BBC остро нуждаются в управляемых ракетах для защиты территории США Он неоднократно пытался обратить внимание BBC на «Сайдвиндер» В конце концов, ему удалось организовать неофициальную встречу с профессором Калифорнийского технологического института Чарльзом Лауритеном и помощником секретаря BBC Тревормом Гарднером Во время встречи в Пасадене МакЛин и Уилкокс детально познакомили их с «Сайдвиндером» Подводил итоги, Гарднер поблагодарил, что он поручит экспертам BBC изучить эти предложения и сделать необходимые выводы, а собеседникам быть готовыми к диалогу между «Сайдвиндером» и GAR-2 «Фалконом»

Через пять месяцев появились обещанные выводы о том, что BBC нужны «Сайдвиндеры», а для принятия окончательного решения необходимо провести сравнительные испытания пусками по радиоуправляемым

самолетам-мишеням Провести испытания предлагалось на авиабазе ВВС Холломан в Нью-Мексико

12 июня 1955 г. группа разработчиков «Сайдвиндера» с двумя реактивными истребителями, транспортным самолетом и грузовиком с телеметрическим оборудованием прибыла на Холломан. Каждый истребитель был укомплектован двумя пусковыми устройствами (ПУ) для «Сайдвиндера». У предшественников BBC округлились глаза, когда через четыре часа «сайдвиндер» подготовили к применению, что было невероятным результатом при проведении стандартной подготовки деликатного «Фалкона». У куратора, полковника BBC, глаза округлились еще больше, когда он увидел запуск из двух створ — на карманном фонарик и небольшой тестер — на испытательном оборудовании «Сайдвиндера»

Куратор пригласил разработчиков «Сайдвиндера» посмотреть на контрольное оборудование хэзовского «Фалкона» — вариант GAR 2 с ТГСН обилие дифференциалов и шкал на двенадцатиметровой стене проверочных стоек «Фалкон» с дюжинами радиопамп двигался на тележке вдоль стоек по рельсам и останавливался на каждой позиции. Внутренний вид оборудования подсказывал что GAR-2 очень капризная ракета

Первый запущенный «Сайдвиндер» с инертиной ОФБЧ погнал прямо в сопло мишени и развалил ее на куски Комиссия предположила следующий пуск «Сайдвиндера» выполнить по плану пикирующей мишени над расклеванными песками пустыни «Сайдвиндер» снова поазил мишень Испытатель Глен Тирни так ликовал, что затянул пикирование и вышел на сверхзвук

BBC по-прежнему высоска смотрели на ХААМ-N-7, собираясь поставить на место разработчиков из NOTS после дополнительных испытаний по боевому применению на высотах более 15 км BMC приняла вызов, и все шесть высотных ракетных мишеней были сбиты «сайдвиндерами» Летчики-испытатели докладывали, что ракеты наводились точно на цель

В 1955 г. корпорация «Дженерал электрик» выпустила первые 240 ракет, под обозначением ААМ-N-7 «Сайдвиндер 1а» В 1956 г. их передали авиа-, BMC США для использования В этом году к полномасштабному производству ракет подключилась компания «Форд Аэроспейс» Ракеты, выпущенные с 1956 г., получили шифр ААМ-N-7 «Сайдвиндер 1А» После изменения системы обозначения ракет в 1963 г. эти модификации получили новые шифры: АИМ 9А «Сайдвиндер 1а» и АИМ-9В «Сайдвиндер 1А» соответственно В BBC США «Сайдвиндер 1А» эксплуатировался под шифром GAR-8 До 1962 г. было изготовлено более 80 000 ракет А-M-9В

В боевых условиях «Сайдвиндер 1А» впервые применили через два года после принятия их на вооружение В это время отношения между КНР и Тайванем обострились Периодически происходили столкновения с применением оружия США поставили BBC Тайваня партию истребителей F 86F «Севбр», вооруженных GAR-8

разрешив применить их в боевой обстановке 4 сентября 1958 г. эскадрилья тайваньских F-86F встретила в районе Ваньчжу (провинция Чжэцзян) группу из 30 МиГ-17 ВВС КНР «Миги» атаковали «Севбры», в ответ четыре F-86F преподнесли пилотам Народной Республики сорпри, зашли им в хвост и выпустили восемь «сайдвиндеров 1А»

Через «мига», по утверждениям пилотов «Севбры», они обили ракетами, еще шесть — бортовым оружием. По официальной заявлению китайских товарищей, они потеряли 24 сентября один истребитель, и один МиГ-17 вернулся на свой аэродром с не взорвавшейся ракетой, застрявшей в планере После этого боя NOTS провел срочные испытания «сайдвиндеров 1А», поставленных BBC Тайваня, для выяснения причин отказа Обломки ракет, подобранные на китайской территории передали советским специалистам, которые их очень тщательно изучили

В дальнейшем в течение нескольких десятилетий «сайдвиндер» активно применялся в многочисленных локальных вооруженных конфликтах и оказали существенное влияние на формирование обих ракет класса «воздух — воздух» во многих странах Об их боевой эффективности существует богатая и противоречивая статистика

Всего изготовили более 150 000 «сайдвиндеров» 20 основных модификаций в США, в которых разработчик старался устранить выявленные за годы эксплуатации недостатки Еще 50 000 «сайдвиндеров» построено по лицензии в других странах

ТГСН АИМ-9В имела низкую помехозащищенность, и из-за этого плохо захватывала цели на фоне облаков и поверхности земли Пуск под углом менее 20 градусов от направления на Солнце был невозможен. Максимальная перегрузка носителя при старте ограничивалась 2g, из-за большой длины ракеты была довольно инертной, позволяла летчику атакуемого самолета своевременным энергичным маневром сорвать наведение Применение ракет во время Вьетнамской войны показало их низкую эффективность В 1965 — 1968 гг. пилоты F-4C D BBC США выпустили 175 АИМ-9В, сбил не менее 28 МиГ-17

В 1960-х гг. ракеты АИМ-9В под шифром А-М 9В FGW Mod 2 производились по лицензии западногерманской фирмой «Боденверкер Геретинген» (BGT), усовершенствовавшей ТГСН. Усовершенствование заключалось в использовании окиси углерода для охлаждения ФС 85 см³ баллон системы охлаждения разместили в приборном отсеке. Необходимый объем изыскали в системе наведения, перейдя с радиопампы на полупроводники. Время работы системы охлаждения достигло 2,5 ч при температуре наружного воздуха +20°C Это позволило увеличить чувствительность ТГСН и уменьшить мертвую зону в направлении на солнце до 5 градусов Одновременно улучшилась помехозащищенность ТГСН, возросла вероятность выделения цели на фоне облаков, освещенных солнцем, и в сложных метеословиях

Одну из АИМ-9В FGW Mod 2 похитили ночью 24 октября 1967 г. со склада на авиа-

базе в Нейбурге граждане ФРГ и продали советским спецслужбам. Утром 16 ноября ракету доставили в аэропорт «Шереметьево» в багажном отсеке рейсового самолета «Л-офтпаны». Проплачу ракету на авиабазе обнаружили на следующий день после окончания, а советские специалисты в очередной раз смогли детально ознакомиться с направлением работ западных коллег в этом классе оружия.

Для боевого применения в сложных метеоусловиях палубного истребителя F-8 «Крусейдер» и невозможности размещения на нем БРЛС AN/APQ-72 для наведения ракет «Спирит» была разработана по заказу ВМС модификация «Сайдундера» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения AIM-9C и более мощным рулевым приводом. В отличие от AIM-9B новую модификацию для упрощения транспортировки и подвески на носитель оснастили бросьтельными рулями большей площади. Несколько сотен ракет AIM-9C использовались в противорадиолокационном варианте при отработке ракеты AGM 122A S deARM (Sidewinder Anti Radiation Missile — противорадиолокационная ракета на базе «Сайдундера») для самолетов Корпуса морской пехоты США. Всего компания «Моторола» в 1965–1967 г. выпустила около 1000 АМ-9С, большую часть которых впоследствии передали в АСМ 122А.

AGM-122А представляла кардинально переоборудованную Центрком вооружения флота ВМС США в Чай-а-Лэйк совместно с компанией «Моторола» модификацию AIM-9C оснащенного пассивной радиолокационной системой наведения и в активном PB DSU-15 Двигатель Mk 17 и БЧ WDU-17 сохранили от АМ-9С. Доработанная система управления выдавала при пуске ракеты на малой высоте команду на выполнение «горки». Ракета AGM-122А предназначалась для подавления тактических систем ПВО ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Оса» и «Солнц».

Очередную модификацию AIM-9D создали на базе АМ-9В, заменив ОФБЧ стержневой. Для улучшения маневренности установили более мощный рулевой привод. Для повышения чувствительности ТГСН матрицу ФС стали охлаждать жидким азотом. Для упрощения транспортировки и подвески на носитель ракету оснастили бросьтельными рулями. В 1965 — 1969 гг. «Моторола» и «Райтеон» изготовили около 1000 штук AIM-9D.

В конце 1960-х гг. на вооружение была принята ракета AIM-9E специально разработанная для ВВС США. Ее создали на базе AIM-9B. Новый вариант ракеты был тяжелее на 4 кг и длиннее на 170 мм. В ТГСН ввели для улучшения ее чувствительности термомолекрические охлаждение ФС, увеличили угловую скорость слежения ТГСН за целью до 16,5 град/с и максимальный угол его отклонения. Помехозащищенность повысили уменьшив поле зрения ТГСН. Ракету укомплектовали легкосъемными рулями. Впервые этот вариант отличался конусной формой ТГСН. Около 5000 AIM-9B доработали в AIM-9E. Различия этой модификации стала ракета AIM-9F-2, укомплектованная двигателем с меньшим дымлением.



Ракета AIM-9M

АМ-9G разработали на базе AIM-9D. В ТГСН ввели устройство, обеспечивающее более быстрый захват цели. Все остальные блоки ракеты остались, как у AIM-9D.

Дальнейшим развитием ракеты АМ-9G стала модификация AIM-9H. Бортовую аппаратуру выполнили на новой элементной базе радиолампы заменили микросхемами. Это позволило повысить надежность ракеты и уменьшить ее массу до 84 кг, а также отказаться от ГГ и использовать термическую батарею. Была увеличена скорость слежения ТГСН за целью, повышена мощность привода рулей, в результате возросла маневренность ракеты. Ее оснастили новым двигателем Mk 36 mod 9. Твердотопливную шашку выполнили с каналом трехлучевого поперечного сечения. Солло со значительной степенью расширения отшли из стеклотекстолита Корпус двигателя из алюминия нового сплава. Дальность стрельбы ракет AIM-9G и AIM-9H осталась такой же как у базовой ракеты.

В 1977 г. на вооружение ВВС США приняли ракету AIM-9J. Она являлась улучшенным вариантом AIM-9E. В ее аппаратуре радиолампы частично заменили микросхемами. Увеличили мощность привода рулей и до 40 с/сек работу ГГ. Рули имеют излом по передней кромке. ОФБЧ и ПВ — как у AIM-9E. Максимально допустимая перегрузка носителя при пуске 7g.

Очередной модификацией по выводам из Вьетнамской войны была разработана ракета с 1971 г. ракета AIM-9L. Матрицу ФС из сернистого свинца заменили более чувствительной из сурьмянистого индия. Это позволило захватывать воздушные цели не только со стороны их задней, но и передней полусферы. В очередной раз увеличили максимальные углы отклонения и скорости слежения ТГСН.

В ТГСН AIM-9L установили автономную аргонную криогенную систему охлаждения фотосопротивления Баллон с аргонном помещен в корпус ракеты, что позволило подвешивать ее на существующие пусковые устройства. У более ранних вариантов «Сайдундера» система охлаждения находилась в ПУ.

Бортовую аппаратуру выполнили на микросхемах. В качестве источника электроэнергии использовали термическую батарею. Впервые в мире ракеты этого класса оснастили лазерным визирателем с излучающим фотодиодом на арсениде галлия и кремниевым приемным.

В новой ОФБЧ осколки формировались из стальных стержней с предварительной насечкой, уложенных в два слоя. Для формирования потока осколков инициирование подрыва выполнялось с обеих торцов заряда взрывчатого вещества (ВВ). Дальность пуска увеличилась до 18 км. Ракету АМ-9L приняли на вооружение в 1976 г. Производство ее началось в 1978 г., компания «Филко-Форд» («Райтеон», BGT и «Мицубиси» изготовили более 16 000 AIM-9L. Она весьма успешно использовалась английской авиацией в войне за Фолклендские острова в 1982 г.

Весной 1979 г. на-испытательные испытания варианта ракеты AIM-9M — модернизации AIM-9L. Ее укомплектовали двигателем с пониженной дымностью. Автономная система охлаждения ТГСН стала замкнутой, не требующей перезагрузки хладагента. Повысили устойчивость ТГСН тепловым помехам и улучшили селекцию воздушных целей на фоне земли. На вооружение AIM-9M была принята в 1983 г.

Производство ракеты началось в 1982 г. и на сегодняшний день компания «Райтеон» изготовлено более 7000 штук. Ракета изготавливалась в подвариантах от AIM-9M-1 до AIM-9M-10. Основную текущую производственную версию являются AIM-9M-8 (для ВМС США) и АМ-9М 9 (для ВВС США).

Ракета AIM-9P — более современная версия AIM-9J, с улучшенными маневренными характеристиками и большей дальностью. Бортовая аппаратура полностью выполнена на полупроводниках. На вооружение AIM-9P приняли в 1978 г. Известны следующие подварианты этой модификации.

AIM-9P-1 комплектовалась активным оптическим взрывателем вместо пассивного инфракрасного. На AIM-9P 2 установили двигатель с меньшей дымностью. АМ-9P-3 укомплектовали активным оптическим взрывателем, двигателем с меньшей дымностью.

и усовершенствованной ОФБЧ с новым ВВ и поражающими элементами. Новое ВВ было менее чувствительным к высоким температурам и имело больший срок хранения. Приводы рулей заменили более мощными AIM-9P-4 — доработанная AIM-9P-3 с всекурсовой ТГСН, аналогичной ТГСН AIM-9L. По сравнению с AIM-9L тактико-технические характеристики ракеты AIM-9P-3 «иже» (дальность пуска 11 км), но боевая эффективность одного порядка. На AIM-9P-5 запатентованы доработки, направленные на повышение помехоустойчивости ТГСН.

Разработка ракеты AIM-9R осуществлялась ЦВ ВМС США как модификация AIM-9M. Боевая помехоустойчивая ТГСН WGU-19 использует стабилизированную в трех плоскостях платформу с оптическим датчиком видимого диапазона. Датчик состоит из массива 256х256 чувствительных элементов из сурьмянистого индия или имеющего большую разрешающую способность силиката кремния. Датчик помещен в контейнере, охлаждаемом аммиаком, для обеспечения устойчивой работы в диапазоне 4 мкм. Видосигнал, выдаваемый датчиком оцифровывается и обрабатывается цифровым графическим процессором, который охлаждает цель и выдает необходимые команды новому блоку системы управления, все остальные элементы и характеристики ракеты остались без изменений.

Одна из последних версий «Сайдундера» — АМ-9Х. Основной целью данной модернизации является создание для США основной ракеты с всекурсовой помехоустойчивой ТГСН следующего поколения для ближнего высотного-нижнего воздушного боя, конкурентоспособной с аналогичными ракетами F-7, K-74, AIM-132 на мировом рынке. Двигатель ракеты оснащен устройством отклонения вектора тяги.

Кроме ракеты «Сайдундер» Уильям Бердт Маклин участвовал в конце 1950-х гг. в секретной программе NOTSNIC, предусматривавшей создание мобильной авиационной системы ВМС США для запуска разведывательных спутников и космических перехватчиков. В качестве стартовой платформы для запуска многоступенчатой ракеты-носителя использовалась лагунный истребитель F-4D-1 «Скайрейв». Ракета-носитель длиной 4,38 м диаметром 0,76 м и массой 950 кг стартовала с F-4D-1 на высоте 12,5 км. Маклин с учетом массы самолета-носителя NOTSNIC является самой маленькой из всех известных систем для запуска спутников. На космическом перехватчике использовалась ТГСН от «Сайдундера». После шести неудачных пусков летом 1958 г. программу закрыли. Она положила начало американским космическим программам с воздушным стартом. Другими работами, выполненными Маклином по заданию ВМС США, были двухступенчатая подводная гонка и аппаратура для работы с боевыми дельфинами. Умер Уильям Б. Маклин в 1976 году. В 2008 г. в составе ВМС США появился новый корабль обеспечения водоизмещением 42 000 т, который назвали в память об известном изобретателе — «Уильям Маклин».

Н.КУПЕШОВ

После завершения победоносной для нее русско-японской войны Страна восходящего солнца сразу перешла в новый класс военно-морских держав, заняв среди них одно из ведущих мест. После ввода в строй русских трофеев ее флоту стало принадлежать вполне почетное четвертое место в мире. Но количество сильно превосходило качество. Особенно заметным это расхождение являлось в классе крейсеров. В 1907 году ВМФ микадо насчитывал 25 единиц этого класса — число, вызывающее уважение. Но все они являлись морально устаревшими. Достаточно отметить, что наиболее крупный и современным из легких крейсеров стал бывший «Варяг», получивший новое имя — «Сояя». Он и его собратья пред-



того занимавшейся только миноносцами. В итоге небольшой, в сущности, корабль строился почти три года. В качестве основы для его проекта избрали эльзвильский «Есино», хорошо зарекомендовавший себя в японо-китайской и русско-японской войнах. Но с момента разработки «Есино» прошло около 15 лет, срок для конца XIX — начала XX века, времени необычайно быстрого развития техники, просто гигантский. Тем не менее, «Тонэ» сохранил все основные характеристики

НОВЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ

ставляли собой сборище самых разнообразных кораблей, построенных во всех основных морских странах мира. Даже сыгравшие важную роль в сражениях прошедшей войны броненосные крейсера через пару лет перешли в категорию «линейных» единиц уже не второй а скорее третьей линии.

Такое состояние флота могло бы считаться потенциально опасным, если бы оно сохранилось долгие годы. Однако в то время Япония находилась в выгодном положении. Главным и наиболее опасным противником — Россия — повержен. Самая мощная морская держава — Британия — в союзниках. Непосредственной угрозы войны с сильным врагом не существовало. Можно было приступить к планомерному строительству флота, неторопливому и вдумчивому.

Именно так и поступили японцы. По чрезвычайной программе, принятой еще в начале войны, предусматривалась постройка только одного нового легкого крейсера. Однако и его закладку отложили до окончания военных действий, а в проект внесли изменения, связанные с боем и опытом. Так же на несколько лет отсрочили строительство «Броненосных» (на самом деле — линейных) крейсеров «Конго», «Харуна», «Кириисима» и «Хизидэ», которые, в конце концов, стали сильнейшими в мире (на момент закладки).

Причиной тому хватало. Далеко не могущественная экономически Япония за годы войны попала в серьезную финансовую яму. Не хватало и реальных судостроительных мощностей. Главные верфи военно-морского флота в Курэ и Экокусе были загружены на несколько лет вперед постройкой «главных кораблей», линейных кораблей и крейсеров. Поэтому крейсер второго класса «Тонэ» заложили на захудалой в то время верфи в Сасэбо, до

прототипа, кроме внешнего вида, который оказался вполне прогрессивным. Старомодный таранный форштевень заменили изящным изогнутым клиперского типа, иногда в литературе отмечается, что конструкторы «подсмотрели» его на поплавке «в плен» русским «добровольцем» «Ангара». Так или иначе, но с тех пор подобная форма форштевня стала своего рода фирменной маркой японских кораблей, в том числе и крейсеров. В итоге лихой форштевень и три наклонные трубы придали, в общем то, морально устаревшему кораблю не только вполне современный, но даже изящный вид. Однако суть корабля, боевые характеристики оставались более чем скромными. Скорость, одно из главных качеств крейсера, лишь немного превзошла на испытаниях проектные 23 узла, а вооружение полностью повторяло «Есино». Приятным исключением стала замена короткоствольных шестидюймовок на более современные 45-калиберные собственного производства. Вскоре после вступления в строй пару 120-миллиметровок сняли впоследствии вместо них установили такое же число 76-мм зениток. Служба у запоздавшего появиться «Тонэ» по сроку в точности соответствовала условиям военно-морских договоров в апреле 1931 года его вывели из состава флота, а два года спустя он уже в качестве мишеней пошел ко дну под бомбами новых фаворитов войны на море — самолетов авианосной авиации.

Одновременно с «Тонэ» строилась пара совсем небольших кораблей, классифицированных в качестве посыльных судов, или, в старом варианте, авизо. «Мораму» и «Йодо». На самом деле это были крохотные (около 1300 т) бронепалубные крейсера, предназначенные для разнообразной службы в эскадрами

больших кораблей. Но сразу после вступления в строй им стало не хватать боевых качеств, прежде всего скорости — в качестве «передатчиков приказаний» и вооружения — для борьбы с эсминцами. Окончательно точку на карьере «малышей» поставило развитие радиосвязи. В 1912 году их понизили в ранге до канлодок, а с конца 1920-х годов отправили в резерв. Здесь лоботытно, что более прогрессивный «Могами» (имевший трёхвалную турбинную установку и скорость 23 узла) в 1931 году отправился на разведку, тогда как его консервативный систершип с паровыми машинами и на узел меньшей скоростью оставался в резерве до 1940 года, а на слом он пошёл в самом конце войны.

После подписания мира с Россией в Портсмуте военно-морские специалисты приступили к разработке далеко идущих планов, предусматривавших создание могущественного современного флота, способного бороться с любым из возможных противников, к числу которых, помимо России, причисляли теперь еще и Соединённые Штаты, и... Францию. Помимо линкоров и линейных крейсеров в большую программу 1907 года вошли три лёгких 4500-тонных корабля. Но и здесь особой спешки не замечалось. Официально заказали их только в конце 1908 года, а к постройке приступили еще через полтора года.

Тройка — «Тикума», «Хирадо» и «Яхаги» — заметно отличалась от явного плагиата — «Тэнэ». У последнего кораблестроители перенимали разве что конструкцию корпуса. Новьё крейсера испытывали явное влияние построенных к тому времени британских «таунов», проявившееся даже во внешнем виде: возврат к прямым дымовым трубам в количестве четырёх штук, как у англичан. Они имели единый 152-мм калибр артиллерии и турбинные энергетические установки, позволявшие развивать приличную скорость — 26 узлов. Часто указывается, что эти «японцы» защищались 88 — 50-мм поросом по ватерлинии, но чертежи не подтверждают этого. На самом деле упомянутые цифры относятся к участкам скосов палубы: «Тикума» со товарищи оставались бронепалубными. Важным новшеством стало широкое использование в конструкции корпуса высокопрочной стали («Тэнэ» еще полностью строился из обычной судостроительной стали).

Служба троиче вдалась не особо выдающаяся, поскольку пришлось она в основном на межвоенное время. В 1914 году совсем свеженький «Тикума» участвовал в охоте за эскадрой адмирала Шлессе. После войны их подвергли вялой модернизации, с-яв паря 76-мм зениток и заменив 457 мм торпедные аппарат более современными 533-мм. Однако в новый флот такие крейсера уже не вписывались. В 1931 году на покой отправился «Тикума», а девять лет спустя из состава флота вывели оставшуюся пару. Однако что лоботытно, на слом они не пошли.

«Яхаги» всю войну прослужил в качестве учебного судна в военно-морской академии в Эталдиде, а «Хирадо» простоял у заводской стенки. Уже после капитуляции Японии их отправили на разведку, а полученный металлолом отправился к победителям — в США.

Совсем неплохие корабли — «тикумы» (они развили на испытаниях около 27 узлов), в отличие от своих «городских» аналогов из Британии, не повторялись постройкой и не послужили исходным пунктом для проектирования длинных серии с различными вариантами и «бантиками». Японские адмиралы к тому времени разработали оригинальную доктрину использования крейсеров, заметно отличающуюся от европейской. Они потихоньку готовились к войне с могущественными Соединёнными Штатами, причём особо важное значение придавалось торпедным силам. Эскадренные миноносцы должны были уравнивать преимущество в линкорах, заранее обусловленное заложенными в отношении 5/3, «навязанным «троечидзе» Японии «старшими товарищами» — США и Британией, имевшими по «пятёрке». Естественно, атаки эсминцев нужно было поддерживать, для чего требовались особые крейсера, прежде всего очень скоростные, имеющие достаточно сильную артиллерию против аналогичных кораблей противника, а также мощное торпедное вооружение: ведь лишние аппараты при атаке «больших горшков» не бывает. В принципе, идея лидирования флотилий эскадренных миноносцев крейсерами тоже принадлежала «старшему брату» — англичанам, но в Японии она получила окончательный, можно сказать, экстремальный вид.

Старые по своей концепции крейсера типов «Тэнэ» и «Тикума» для выполнения таких задач не подходили в силу своей невьской скорости: они уступали современным эсминцам 6 — 8 узлов. Поэтому было принято решение о проектировании и постройке новых скоростных лёгких крейсеров. Так на свет появились «Тенрю» и «Таутау», получившие обозначение в соответствии со своими небольшими размерами. 3500-тонные или «малоразмерные» крейсера. Они стали называться по именам японских рек — система, ставшая впрямь традиционной для лёгких крейсеров Страны восходящего солнца.

Задача перед японскими инженерами стояла, прямо скажем, непростая. От них требовали проектной скорости в 33 узла, что при использовании еще весьма несовершенных котлов того времени автоматическим означало загромождение корпуса объемными коцерагами. Для компенсации пришлось приложить максимум усилий для облегчения самой конструкции. Путь к тому времени был известен, в Германии уже в годы войны часть обшивки и набора изготавливали из высокопрочной стали. Японцы поступили так же, рискуя применить упомянутую сталь уже для всех основных элементов конструкции. Иного выхода у них не было.

большая скорость вынуждала сделать корабли очень узкими, а по длине они на 9 м превышали более крупную и известную своим высоким соотношением длины к ширине британскую «Аретьюзу».

У названных кораблей она приближалась к 11,3 — значению, характерному только для эсминцев. Поэтому корпус не только изготавливался из очень прочной, по сути, близкой к броневой стали, но еще имел весьма значительную для столь малых кораблей толщину, по большей части 19 — 25 мм. Помимо этой «погуброневой» защиты мини-крейсера получили и настоящие пояса и броневую палубу. Конечно, полностью прикрыть всю длину ими не удалось, но машины и котлы получили пристойную защиту от снарядов эсминцев.

Одним корпусом меры по снижению веса не ограничились. От своих «сводных» — эсминцев — их будущие лидеры позаимствовали практически все механизмы, в том числе все коаксиальные турбины, которые пришлось снабдить зубчатыми редукторами. В итоге японцам удалось добиться значительного успеха. В 3500-тонное водоизмещение выместились 33-узловая скорость, четыре 140-мм скорострельных орудия в башнеподобных щитах, два трехтрубных торпедных аппарата и приличное бронирование. В итоге «Таутау» и «Тенрю» стали первыми действительно современными легкими крейсерами императорского флота.

И послужить им пришлось немало. В 1920-е и 1930-е годы оба не раз появлялись в водах Китая, демонстрируя там силу японского флота и лоя «нарушителей», пытавшихся снабжать китайцев. В 1938 году парочку поставили на модернизацию, в ходе которой угольные котлы полностью заменили нефтяными, а также усилили лёгкую зенитную артиллерию. В наступившем через три года войне с США на их долю пришлось немало приключений. «Тенрю» пострастило разрядить все свои торпедные аппараты по американским кораблям в бою у острова Саво и, вполне возможно, добьётся попадания. Оба крейсера поучаствовали в длительной и кровавой кампании у острова Гуадалканал и обстреливали американские аэродромы. Но конец их стал одинаковым и печальным. И тот, и другой лая жертвами подводных лодок, причём затонули быстро и со значительными потерями экипажей.

Несмотря на несомненную инженерную удачу с «малоразмерными крейсерами», уже когда они «находились в постройке» стало ясно, что в полной мере «малыши» новой торпедной доктрины всё же не удовлетворяют. Предполагалось, что новейшие эсминцы типа «Ми-кадзе» смогут развить скорость до 39 узлов. Лидировать такие корабли — «Тенрю» и «Таутау» просто не могли. К тому времени японцам стали известны характеристики американских «касутов», уже знакомом нам типа «Омаха». Несмотря на некоторые недостатки «американцев», они были круп-

ными и сильно вооружёнными для того, чтобы 3500-тонные японские корабли имели хорошие шансы в бою с ними.

Поэтому мини-крейсера японские инженеры решили не повторять, а разработать новый проект, усиленный и усиленный. Он получил обозначение 5500-тонного. На сей раз проектантам повезло. Их детище растратировали в большой серии всего по программам 1917, 1918 и 1920 годов заказали 18 единиц. 15 из них заложили между 1920-м и 1925 годами и 14 — достроили. Официально они назывались усиленными «Тенрю», но фактически от своих предшественников переняли разве что 140 мм артиллерию и некоторые технические решения по конструкции. Главной изюминкой нового типа стала скорость, предполагалось, что японские крейсера смогут развивать 36 узлов! Скорость просто фантастическая, ведь строившийся параллельно в Англии тип «Д» имел на целых семь узлов меньше. Да и далеко не всякие эсминцы, того времени был бы способен угнаться за японскими кораблями. Понятно, что на таком ходу корабли создавали огромную носовую волну, поэтому высоту борта пришлось увеличить, по сравнению с низенькими «малышами». Естественно, что корпуса получились очень длинными, в них требовалось втиснуть машины огромной для того времени мощности, а наверху на палубе, расположенной 140-мм пушки в одиночных установках. В результате вынужденной жертвой стали защитные качества. Стоит отметить, что запланированная и скоростной рекорд на испытаниях достичь не удалось. Большинство единиц смогло развить не более 35 — 36,5 узла. Правда, и этого «запаса» хватало для того, чтобы через 20 с лишним лет, в конце Второй мировой войны, давать около 33 узлов и держаться вровень с новыми боевыми единицами.

5500-тонные крейсера разделялись на три типа: «Кума», «Нагара» и «Сендай», или, по «официальной» классификации серии I, II и III. Все они имели одинаковые корпуса, но несколько различались внешним видом. Пять крейсеров типа «Кума» проектировались и строились первыми, за ними последовали шесть единиц типа «Нагара» и три типа «Сендай». Из шести запланированных к постройке кораблей последние серии достроили лишь три «Сендай», «Дзинцу» и «Нака». Завершить всю шестерку помешали установившиеся морскими договорами ограничения, против которых столь яростно возражала Япония. Новых крейсеров, произведенных в столь значительном количестве (самая большая серия кораблей этого класса в японском флоте за всю его историю), предназначались, конечно, уже не только для лидирования флотилий эсминцев (их столько и не набралось бы), но и для решения других крейсерских задач — разведки при флоте и защиты собственного судоходства. В итоге — аналог британских «аэрхоузов», «С» и «Д», но с отчетливо японским акцентом. Если «англичане»

всё же вполне пристойно были защищены против снарядов «одноклассиков», оставшаяся притом явно неслышными, то японские «крей» ограничились лишь тонким коротким поясом в районе энергетической установки при огромной скорости. Однако такое бронирование обеспечивало защиту только от снарядов калибра 102 мм — основного вооружения эсминцев США, однако в годы Второй мировой войны главным калибром американских эсминцев стали 127-мм пушки, от пулестрелочных снарядов которых броня японских лёгких крейсеров уже практически не спасала. Что же говорить о 152-мм орудиях «настоящих» крейсеров, появившихся в 1930-е годы! В дензном артиллерийском бою шансы небольших и почти «голых» японцев с вооружением в цитах бы являлись даже не призрачно, а просто безнадежно.

Зато отвлечёмся от оставался упор на ночь и торпедные атаки. При постройке крейсера типа «Кума» получили стандартные для того времени 533-мм торпедные аппараты, но, когда на вооружение поступили новые мощные торпеды калибра 610 мм, их тут же поставили на 5500-тонники. Остальные в серии имели новые торпеды и аппараты с момента постройки. Японцы упорно пытались сделать из них универсальные крейсера. Так, в 1930-е годы на палубах смонтировали авиационные катапульты (в годы войны их сняли) и часокло раз усиливали легкое зенитное вооружение, а с появлением более или менее надежных радиолокаторов «кумы» получили и их.

Вообще на модернизации своих кораблей японцы не скупилась. Не стали исключением и 5500-тонные крейсера, которые не раз «перекраивали» в соответствии с текущими доктринами или потребностями. Часть пушек главного калибра во время войны сняли, чтобы усилить зенитное вооружение за счет дополнительных 25-мм зенитных автоматов, которые буквально «выткали» в любое подходящее место. Некоторые крейсера этого типа получили 36, 38 и даже 41 такую пушку.

Наибольшим переделкам подверглись «Оои» и «Китаками», выбранные в качестве «жертв» новой торпедной теории. В 1936 году Морской генеральный штаб разработал план по борьбе с численно превосходящим американским флотом. По этому плану противника следовало максимально ослабить ночной атакой с широким использованием новейших дальноводных торпед, а днём с уже побитыми отрядами вступали в артиллерийский бой линейные корабли. В рамках данной концепции два лёгких крейсера предлагалось вооружить минимум десятью четырёхтрубными торпедными аппаратами каждый. Два крейсера, вытеснив по 20 торпед одновременно, могли, по мнению адмиралов, «прорубить широкую «дорогу» в боевых порядках американского флота.

Соответственно на «Оои» и «Китаками» в 1940 — 1941 годах оставили только

по четыре 140-мм орудия, расположенных в носу, а в средней части корпуса разместили десять четырёхтрубных 610 мм аппаратов. Они не помещались по ширине корпуса, и пришлось увеличить палубное пространство за счёт своеобразных спонсонов, протянувшихся на 60 м. В начале войны оставшиеся 140-миллиметровые сняли и заменили двумя спаренными 127-мм зенитными установками, сделав крейсера поистине чисто торпедными. Однако тактика массованного ночного боя себя не оправдала по одной простой причине — американцы предпочитали не сражаться в тёмное время суток до появления на своих кораблях достаточно совершенных радиолокаторов, тем более в составе огромных соединений. Так что «прорубать проспекты» было просто не в чем. «Тяжелые торпедные крейсера» японцам не пригодились, и в 1944 году, утешившись «Китаками», перестроили в носители десантных катеров, убрав восемь из десяти огромных четырёхтрубных аппаратов. Затем четыре аппарата вернули на место, а закончил свою карьеру многострадальный бывший «крейсер» в роли базы для человеко-торпед «Каитен». Из поверженного в результате атаки британской подводной лодки турбинного отделения удалили содержание. Оставили механизмы мощностью 30 000 л.с. — треть от исходной, что позволяло развить примерно 23,5 узла. Из вооружения на борту остались четыре 127-миллиметровых, 61 25 мм автомат и восемь человеко-торпед.

В событиях Второй мировой войны уже старые к тому времени японские лёгкие крейсера участвовали очень активно, выполняя самые разнообразные задания, от положенных им по задумке торпедных атак во главе отрядов эсминцев до конвоирования транспортов и обстрела войск и аэродромов на берегу. И поплатились за это жестоко на дно отправились все 5500-тонные крейсера, за исключением «Китаками», который использовался в качестве учебного корабля и был захвачен американцами в августе 1945 года в качестве трофея во Внутреннем море. Остальные пали жертвами подводных лодок («Кума», «Тама», «Исудзу», «Натори», «Оои», «Нагара») или авиации («Юра» — первый лёгкий крейсер Японии, погибший в мировой войне, «Кисо», «Кинуга», «Абукума», «Нака», «Китаками»). «Повезло» только «Сендаю», который пал в честном бою с американскими крейсерами в заливе Принсипес. Август — с. Бугенвилль, и «Дзинцу», который аналогичная судьба постигла у Колумбоната от огня американско-новозеландского отряда в составе лёгких крейсеров «Сент-Луис» и «Гонголугу» и «Линдер». В обоих боях японские корабли не смогли ничего противопоставить более новым и мощным единицам союзников, к тому же оснащённым «продвинутыми» радиолокаторами.

В КОФМАН

Второго мая 1952 года из лондонского аэропорта Хитроу отправился в первый коммерческий рейс в Йоханнесбург первый в мире пассажирский реактивный лайнер «Комета», созданный британской фирмой «Де Хэвилленд». Последующие аварии и катастрофы, сопровождавшие его эксплуатацию, не остановили стремление ведущих мировых авиационных держав к прогрессу и созданию новых реактивных машин.

Американская фирма «Бойнг» при создании реактивного лайнера модели 707 отразалась на богатый слит созданием тяжелых реактивных бомбардировщиков и больших пассажирских самолетов с несколькими поршневыми моторами. Инженеры фирмы конструировали герметичный фюзеляж, в котором усталостные трещины не могли привести к катастрофическим последствиям, как на английском «Комете».

В СССР, в ОКБ А.Н. Туполева, решили задачу, поставленную перед ним руководством страны, традиционным для этого коллектива



сацией для многих английских специалистов, осматривавших их.

Н.С. Хрущев в поездках по стране часто пользовался услугами авиации, а во время визита советской делегации в США в сентябре 1959 года он с членами своей семьи отправился за океан на Ту-114, государственные летные испытания которого в тот момент еще не были завершены. Генеральный конструктор С.В. Ильюшин 26 февраля 1960 года обратился с письмом к заместителю Председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинову с инициативным предложением о создании дальнемагистрального самолета с четырьмя двигателями, расположенными в хвостовой

части, когда стоимость авиатранспорта, учитывая их объем, становилась одним из определяющих критериев оценки машины. На Ту-124А стояли более экономичные чем на Ту-104, двухконтурные турбореактивные двигатели Д-20П-125, разработанные в персоне ОКБ-19 под руководством главного конструктора П.А. Сопельева. Для повышения рентабельности на этапе эскизного проектирования увеличили размеры салона лайнера в нем разместились 46 пассажиров в туристском варианте и 58 — в экономичном. Взросшая взлетная масса потребовала увеличения площади крыла по сравнению с Ту-124. Эскизный проект Ту-124А был подготовлен к апрелю 1961 года, а его защита состоялась уже в июле. Осенью того же года ГВФ настояло на увеличении дальности самолета до 3000 км с коммерческой нагрузкой четыре тонны, определял при этом максимальную величину в семь тонн, а количество пассажиров до 65 — 70.

К рабочему проектированию Ту-124А в ОКБ А.Н. Туполева приступили еще до защиты

УЧЕБНЫЙ КЛАСС НАД ОБЛАКАМИ

способом. Первый отечественный реактивный лайнер по существу представлял глубокую модификацию дальнего бомбардировщика Ту-16 с новым герметичным фюзеляжем большего диаметра, что позволило существенно сократить сроки и затраты на разработку машины.

Французские конструкторы фирмы «Сюд Уэст», не обремененные опытом создания дальних бомбардировщиков, выбрали для своего лайнера схему размещения двигателей на пилонх в хвостовой части фюзеляжа. Это удачное компоновочное решение имело ряд эксплуатационных достоинств, что вызвало многократные подражания во всех странах-разработчиках авиационной техники.

Темы развития экономики в СССР определялись пятилетними планами, утверждавшимися на съездах КПСС. В директивах съезда по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956 - 1960 годы перед гражданской авиацией ставилась задача: «Увеличить за пятилетие грузооборот примерно в 3,8 раза. Внедрить в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях скоростные и многочисленные пассажирские самолеты. Реконструировать основные аэропорты на магистральных воздушных линиях».

Для решения этой задачи, в дополнение к Ту-104, для нужд гражданской авиации создавались ил-18, Ан-10 и Ту-114. В конце шестой пятилетки приступили к разработке следующего поколения пассажирских самолетов — региональных Ту-124 и Ан-24.

Широко распространенное мнение, что Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев не любил авиацию, не в полной мере соответствует действительности. Н.С. Хрущев с интересом относился к новой технике, особенно к той, что была связана с улучшением условий жизни советских людей. Он повсюду при возможности демонстрировал достижения отечественной промышленности, делая это с присущей ему эмоциональностью.

При подготовке официального визита в С.Хрущев в Великобританию в международном аэропорту Хитроу 22 марта 1956 г. приземлились три первых Ту-104. Самолеты находились там до начала апреля и стали сен-

сацией для многих английских специалистов, осматривавших их. Н.С. Хрущев в поездках по стране часто пользовался услугами авиации, а во время визита советской делегации в США в сентябре 1959 года он с членами своей семьи отправился за океан на Ту-114, государственные летные испытания которого в тот момент еще не были завершены. Генеральный конструктор С.В. Ильюшин 26 февраля 1960 года обратился с письмом к заместителю Председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинову с инициативным предложением о создании дальнемагистрального самолета с четырьмя двигателями, расположенными в хвостовой

В марте 1960 года самолет Ту-104 с советской правительственной делегацией во главе с Н.С. Хрущевым приземлился в аэропорту Парижа. Во время визита Никита Сергеевич познакомился с новинкой французской авиации — региональным лайнером «Каравелла», обратив внимание на низкий уровень шума в пассажирском салоне.

После возвращения в Москву он обратил внимание А.Н. Туполева на достоинства «Каравеллы». В результате этой встречи в туполевском ОКБ под руководством главного конструктора Д.С. Маркова приступили к работам по созданию модификации на базе проходившего испытания перспективного регионального самолета Ту-124. Этот самолет совершил свой первый полет 24 марта 1960 года. Для придания ускорения творческому процессу вышло постановление правительства №846-341 от 1 августа 1960 года.

Модификация лайнера получила обозначение Ту-124А. Новый самолет создавался в

эскизного проекта. При этом к нему привлекали серийный конструкторский отдел Харьковского авиазавода, которому поручили разработать новое «чистое» крыло.

С этим предприятием в ОКБ сложились хорошие отношения еще в период освоения серийного производства Ту-104.


Крыло, спроектированное в Харькове, имело новый S-образный профиль и геометрическую кривую углов установки, изменился от 1° у бортовой неровности до минус 1,55° у концевой неровности.

Иной стала и конструкция основной опоры шасси, она лучше воспринимала не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки — неизбежные при посадке на грунтовый аэродром. Но, как показал последующий опыт «грунтовой» эксплуатации, срок службы самолета при этом сокращается вдвое.

В декабре 1962 года работы по созданию Ту-134 возглавил главный конструктор Л.Л. Селюков, специалист с большим опытом работ в авиационной промышленности, в прошлом один из соратников В.М. Масляева. Вся дальнейшая история этой машины связана именно с ним.




Учебно-штурманский самолёт Ту-134Ш







Электрощиток (1:10)




Вид Т (1:25)




Верхний щиток приборов пилотов (1:10)




Левая приборная панель штурмана (1:10)



Вид Ф




Приборная доска командира корабля (1:10)



Средняя приборная доска летчиков (1:10)



Приборная доска второго пилота (1:10)



Учебно-штормовой самолет Ту-134Ш:

1 — фонарь штурмана, 2 — триплексное обтекраемое стекло ПЮ-15, 3 — фоточка кабины пилотов, 4 — флюгарка датчика углов атаки ДВА-9, 5 и 25 — антенны УКВ-радиостанций «Баклан», 6 — входная дверь, 7 и 44 — водостражательные планки дверей, 8, 24 и 98 — пробросовые маяки СММ 2К, 9 — створка антенны КВ радиостанции, 10 — радиопрозрачный обтекатель шлефового антенны радиоклаппа АРК-15, 11 — крышка левинного люка, 12 — стеклянная призма астрономического секстанта звездно-солнечного ориентира БЦ-63, 13 — форсикл, 14 — стережная антенна КВ-радиостанции «Микроны», 15 — руль направления, 16 — выхлопной патрубок вспомогательной силовой установки (ВСУ) ТА-8, 17 — крышки эксплуатационных люков ВСУ, 18 — створка отсека ВСУ, 19 — жалюзи люка выхода воздуха из возду-воздушного радиатора, 20 и 48 — антенны системы голопозионация, 21 — стекло левого (красного) бортового аэронавигационного огня БАНО-45, 22 — тормозное колесо КТ-81/3 (930х305 мм) основной опоры шасси, 23 — многопозиционный балочный бомбовый держатель БДЗ-У-68, 26 — передняя створка ниши носовой опоры шасси, 27 — колесо К-288 (660х200 мм), 28 — радиопрозрачный обтекатель БРПС «Импульсная-2», 29 — приемная антенна сигналов радиомаяков навигационно-подсочных систем «Курс-МП-2» и VOR, 30 — зорбоник воздуха системы охлаждения стартер генератора, 31 — зорбоник возду-воздушного радиатора, 32 — двухконтурный турбореактивный двигатель Д 30 П серии, 33 и 34 — аэродинамические перегородки, 34 — разрядник статического электричества, 35 — триммер руля направления, 36 — тяга триммера руля направления, 37 — радиопрозрачные панели антенн навигационной системы ближней навигации РСБН-2С, 38 — жалюзи для выхода горячего воздуха из противобледнительной системы киля, 39 — иллюминатор заднего грузового отсека, 40 — иллюминатор туалета, 41 — жалюзи крыла, 42 — иллюминатор салона, 43 — служебная дверь, 45 — приемник полного давления ППД-1В, 46 — фонарь кабины пилотов, 47 и 63 — пасосидно-рулевые фары ППР-4, 49 — стекло правого (зеленого) бортового аэронавигационного огня БАНО-45, 50 — крышка люка заднего грузового отсека; 51 — выходящее отверстие продува 3-го тогтекса, 52 — направляющая решетка устройства реверса жет двигателя, 53 — крышка люка 3-го тогтекса, 55 — задняя створка ниши носовой опоры шасси, 56 и 60 — радиопрозрачные панели антенн радиовысотомеров РВ-5М, 57 и 106 — радиопрозрачные панели рамочных антенн автоматического радиоклаппа АРК-15, 58 — пластина приемника статического давления, 59 — крышка люка 1-го тогтекса, 61 — радиопрозрачная панель антенны доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса ДИСС-013, 62 — крышка эксплуатационного люка подкачивающих насосов ЦДН-45, 64 — крышка люка озорного крошнителя для установки домкрата, 65 — передняя створка гондолы основной опоры шасси, 66 — средняя створка, 67, 70 и 104 — сменные носки крыла, 68 — отъемная консоль крыла, 69, 103 и 105 — соединительные тенты носков, 71 — щели для выхода горячего воздуха противобледнительной системы крыла, 72 — внешняя секция мезерона, 73 — фланец злерона, 74 — внутренняя секция злерона, 75 — триммер-фланец злерона, 76 — неподвижная шторка внешнего закрывала, 77 — двухдверевый внешний закрывок, 78 — задний обтекатель, 79 — задняя створка гондолы, 80 — внутренний двухдверевый закрывок, 81 — подвижная шторка внутреннего закрывала, 82 — крышка люка 2-го технического отсека, 83 — выходные отверстия для горячего воздуха противобледнительной системы возду-хазаборника мотогондолы, 84 — нижние откидные крышки, 85 — выходящее отверстие турбоходо-дильщика, 86 — жалюзи подвода воздуха к ВСУ, 87 — створка 4-го тогтекса, 88 — переставная стабилизатор, 89 — контргрузы руля высоты, 90 — концевой обтекатель стабилизатора, 91 — руль высоты; 92 — триммер руля высоты; 93 — хвостовой аэронавигационный огонь (белый) ХС-57, 94 — концевой обтекатель киля, 95 — сменный носок стабилизатора, 96 — пилон двигателя, 97 — стекатель мотогондолы, 99 — крышка люка для подхода к топливным насосам, 100 — гондольная шасси, 101 — интерцептор, 102 — концевой обтекатель крыла, 107 — крышка монтажного люка, 108 — триплексное обтекраемое стекло ПЮ-24, 109 — шток, 110 — амортизационная стойка, 111 — траверса, 112 и 115 — поворотные рычаги; 113 — гидравлический цилиндр уборки и выпуска шасси, 114 — замок фиксации носовой опоры в выпущенном положении, 116 — верхнее звено складывающегося подкоса, 117 — механизм распора, 118 — нижнее звено складывающегося подкоса; 119 — скоба фиксации

носовой опоры в убранном положении; 120 — шлиц-шарнир, 121 — прогибозащитный шток, 122 раскос, 123 — тормозной рычаг, 124 упругая тяга, 125 — дуговая качалка, 126 — подкос-гидроцилиндр уборки и выпуска, 127 амортизационная стойка, 128 — скоба фиксации основной опоры, 129 — шлиц-шарнир, 130 — стабилизирующий амортизатор, 131 — шток гидроцилиндра, 132 — тележка шасси, 133 — штанга компрессионного механизма, 134 — крошитель; 135 — выключатель электро-триммера и полетного выжурателя, 136 — пульт управления предельного регулятора температуры, 137 — панели выключателей основных систем, 138 — блок контроля кренов, 139 — выключатель высотомера ВЗМ-72, 140 — выключатель противобледнительной системы, 141 — выключатель обогрева ППД и стекла ПЮ-24 второго пилота, 142 — основание электроштакета, 143 — пульт управления насосами топливной системы, 144 — кнопки пропоронов пожаротушения; 145 — светосигнализаторы пожара в мотогондолах левого и правого двигателей и ВСУ, 146 — лажарные краны двигателей и кран копьявания, 147 — указатель положения стабилизатора УПС-1, 148 — пульт режимов работы закрывков, 149 — указатель ИП-32 07 положения закрывков, 150 — механизм концевых выключателей МКВ 43А с рукояткой управления закрывками, 151 — переключатель управления уборкой и выпуском шасси, 152 — сигнальные лампы, 153 — манометр тормозной гидросистемы, 154 — манометр основной гидросистемы, 155 — манометр дублирующей гидросистемы, 156 — основание дикта, 157 — манометр аварийной линии тормозной гидросистемы, 158 — электрошток штурмана, 159 — пульт управления УКВ-радиостанцией «Баклан», 160 — переключатель режимов работы автоматической навигационной системы АНУ 1, 161 — индикатор путевой скорости и угла сноса, 162 — индикатор бокового уклонения, 163 — задатчик ветра ЗВ 1, 164 — задатчик угла курса ЗУК-1, 165 — счетчик пути СЧ, 166 — индикатор дальности ИДР 1, 167 — указатель температуры наружного воздуха ТНВ 15, 168 — указатель штурмана УШ, 169 — указатель скорости КВС-730.1100, 170 — часы АНС-1МК, 171 — вариометр ВАР-30МК, 172 — пульт управления курсовой системой КС, 173 — основание панели штурмана, 174 — пульты управления автоматическими радиоклаппами АРК-15М, 175 — коррекционный механизм КМ-4, 176 — шток управления, 177 — указатель высоты ВМ 15к, 178 — комбинированный пилотажный прибор КПШ-МС, 179 — блок управления СРП; 180 — прямопоказывающий прибор дальности и азимута ППДА-Ш, 181 — шток управления дальностью; 182 — датчик высоты ДВ 47, 183 — указатель высотомера УВИД-15ф, 184 — пульт управления КВ-радиостанцией «Микроны», 185 — селектор азимута из комплекта «Курс-МП 2», 186 — блок управления из комплекта «Курс-МП-2», 187 — абонентский аппарат из комплекта СПУ-7, 188 — основание приборной доски командира корабля, 189 — вольтметр В-1, 190 — основание приборной доски второго пилота, 191 — манометр МС-1; 192 — электрический указатель поворота ЗУП-53к, 193 — индикатор курсовых углов ИКУ 1А, 194 — указатель приборной скорости УС-И, 195 — пилотажный прибор ППТ-75; 196 — светосигнальное табло режима ВУ/ИДП; 197 — интервальный сигнальный огонь, 198 — светосигнальное табло режима ВУ/ИДП; 199 — светосигнальное табло предельных отклонений, 200 — анагоризонт АД-1, 201 — вариометр ВАР-30МК, 202 — указатель радиовысотомера УВ-3, 203 — указатель высотомера УВИД-30-15к 2-й серии, 204 — механический высотомер ВМ 15к, 205 — пилотажно-подсочный сигнализатор ППС-2М, 206 — прямопоказывающий прибор дальности ППДА-П, 207 — индикатор дальности ИДР-1к, 208 — навигационный курсовой прибор НКП-4 209 — указатель температуры наружного воздуха ТНЗ 1, 210 — указатель автомата триммирования УАТ-3, 211 — вариометр ВАР-75МК, 212 — основание средней доски, 213 — высотомер З ВИД-150к, 214 — трёхтрёхрядный указатель УИЗ-3тр давления топлива, температуры и давления масла двигателя; 215 — указатель манометра топлива УИ 1-4тр двигателя, 216 — указатель углов атаки УАП-ЭКР, 217 — измеритель температуры двигателя ИТ-2Т (2-й серии), 218 — светосигнальное табло АБСУ, 219 — указатель тактомера 11-го каскада ИТ-2Т, 220 — светосигнальное табло ТС 1К и ТС 2К, 221 — указатели расхождений топлива двигателей, 222 — пульт управления УКВ-радиостанцией №1, 223 — селектор выбора топливометра ПГ-4, 226 — указатель высоты и перепада давлений УВИД-5-0,8к, 227 — световое информационное табло, 228 — указатель расхода воздуха УВР-1500, 229 — указатель расхода воздуха УВР К, 230 — указатель температуры ТУЗ-48, 231 — указатель топливометра УТД-52



Первый экземпляр Ту-124А построили на опытно-монтажном заводе №156 в Москве с использованием харьковского агрегатов планера 29 июля 1963 года экипаж летчика-испытателя А.Д.Калинина впервые отправил его из взлетной полосы Лётно-исследовательского института Справедливости ради надо сказать, что Ил-62, построенный по аналогичной схеме, совершил первый полёт 2 января 1963 года.

20 ноября 1963 года Ту-124А получил новое название — Ту-134.

8 сентября 1964 года взлетел второй опытный экземпляр нового 64-местного лайнера. Эта машина, полностью построенная в Харькове, отличалась удлиненным на полметра фюзеляжем, существенно доработанным крылом. Она имела и другие изменения, внесенные по результатам летных испытаний первого экземпляра самолета.

Во время государственных испытаний этого экземпляра опытной машины в НИИ ВВС в первом же полёте 14 января 1966 года она потерпела катастрофу. Для восьми военных испытателей экипажа В.М.Евсеева этот полёт стал последним. Выяснение причин катастрофы показало, что при выполнении поворота на высоте 10 км возникли сильные колебания руля направления, ухудшившие управление боем машины. Самолет стал слишком резко снижаться и на высоте около 250 м начал разрушаться. Единственное, что успели сделать пилоты падающей машины, отвести её от деревни в районе города Киржача Владимирской области.

После этой катастрофы систему управления рулём направления доработали, включив в неё пружинный заглушитель, ограничивающий по усилию угол отклонения руля до пяти градусов с обеих сторон. Одновременно ограничили максимально допустимое число М при эксплуатации величину 0,82.

Третий экземпляр опытной машины укомплектовали новыми двигателями Д-30, созданными под руководством главного конструктора П.А.Сотеева. Этот прототип Ту-134 совершил свой первый полёт 25 октября 1966 года с заводского аэродрома в Харькове.

За прототипами последовали шесть предсерийных машин, предназначенных для государственных и эксплуатационных испытаний.

Одновременно с проведением государственных и эксплуатационных испытаний на ХАЗе завершалась подготовка к серийному производству Ту-134. В марте 1967 года завод передал «Аэрофлоту» первый серийный самолет с регистрационным номером СССР-65608. Впуск этого варианта продолжался до II квартала 1969 года. Всего было построено 78 машин, из них тридцать — на экспорт.

В начале 1969 года на испытания передали первый экземпляр Ту-134А, первый полёт которого состоялся 22 апреля. Его пилотировали заводские летчики-испытатели М.В.Петляков и Ф.Ф.Доценко.

От своего предшественника новая модификация отличалась усиленным крылом, удлиненным перед крылом на 2,1 м фюзеляжем в районе 15-го шпангоута на правом и левом борту добавили по одному аллюминатору. Самолёт укомплектовали двигателями Д-30 II серии, с устройством реверса тяги и вспомогательной силовой установкой. Тросовую антенну КВ радиостанции заменили штыревой, установленной в носке обтекателя крыла.

Эксплуатация Ту-134А началась в ноябре 1970 года. Эта модификация была наиболее многоиспытанной в семействе Ту-134. Совершенствование машины продолжалось в ходе дальнейшего серийного производства. В 1981 году самолёт оснастили улучшенными двигателями Д-30 III серии с дополнительными ступенями компрессора низкого давления и тягой 7000 кгс. Первый коммерческий полёт Ту-134А-3 с пассажирами состоялся 6 января 1982 года. До момента завершения серийного производства в Харькове построили 852 Ту-134 различных модификаций.

Первой модификацией Ту-134А для Вооруженных Сил стал учебно-штурманский самолёт Ту-134Ш. Самолёт создавался для замены учебной машины аналогичного назначения Ту-124Ш-1, строившейся Харьковским авиационным заводом имени Ленинского Комсомола.

В декабре 1967 года в связи с нехваткой штурманов в ВВС и авиации ВМФ в г. Луганске приказом главнокомандующего ВВС было организовано высшее военное училище штурманов (в дальнейшем Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса). Своё имя новое учебное заведение унаследовало от находившейся здесь до войны 11-й военной авиационной школы лётчиков, севшие душой выпускники которой стали Героями Советского Союза, а десятилетия из них это высшее заведение было присвоено дважды. Среди наиболее известных воспитанников названной школы Н.Ф.Гастелло и космонавт Г.Г.Березового. Училище должно было готовить штурманов для морской разведывательной, противолодочной и военно-транспортной авиации.

Челябинцы, которые испытывали затруднения с авиационной техникой (в то время в училище ещё использовали для обучения и учебно-штурманские Ли-2), передали своим коллегам часть учебных машин, в том числе и Ту-124Ш-1. Поэтому проблема с учебными машинами для подготовки штурманов была острой.

Ту-134Ш разрабатывали в инициативном порядке в отделе главного конструктора (ОГК) харьковского завода на базе Ту-134А. Идет переноса учебного оборудования с Ту-124Ш-1 на новый самолёт поддержал главный конструктор Ту-134 Л.Л.Селяков, но предупредил, что выпускать техническую документацию на модификацию придется самим харьковчанам, так как им хорошо знакомы обе машины. Со своей стороны он пообещал содействие в согласовании этой документации в туловлевском ОКБ и с заказчиком. Работу ОГК поддержало и руководство завода, так как для изготовления Ту-124Ш-1 требовалась технологическая оснастка, занимавшая значительные производственные площади, харьковское предприятие не хватало. В то время ХАЗ изготавливал четыре самолёта в месяц, с большим на протяжении работы цеха агрегатной сборки поэтому у предприятия появилось филиал в городе Конотопе.

Для того чтобы учесть пожелания будущих эксплуатационников Ту-134Ш конструктора ОГК по бортовому радиоаппаратурно-ному оборудованию Н.Г.Гянтаява отправил в командировку в штурманские училища и учебно-вые центры ВВС от 6-го учебного авиационного полка в Ворошиловграде до строевого 64-го авиационного полка ПВО в Омске. Во время встреч с преподавателями и инструкторами штурманских училищ и строевыми лётчиками был собран и систематизирован целый материал, который лёг в основу технического задания на разработку летящего класса — Ту-134Ш.

От базового Ту-134А машина отличалась усиленной конструкцией крыла и оперения, что объяснялось большим количеством взлётов и посадок, по сравнению с машинами, выполнявшими пассажирские перевозки. Кроме того, к усиленным лонжеронам крепились многотонные балочные держатели, рассчитанные на подвеску восьми практических бомб калибра от 50 до 250 кг. Самолёт позволял производить учебное бомбометание с использованием оптического прицела установленного на рабочем месте штурмана, и радиолокационного — с рабочих мест курсантов. В пассажирском салоне оборудовали 12 рабочих мест с удобными креслами для курсантов. Первоначальный состав навигационного оборудования соответствовал сверхзвуковому дальнему бомбардировщику Ту-22. В дальнейшем комплектировка оборудования уточнялась в процессе заказа очередной серии машин в соответствии с учебными программами штурманских училищ.

12 февраля 1971 года заводской лётчик-испытатель Ф.Ф.Доценко поднял в воздух первый серийный Ту-134Ш. В заводских испытаниях машины, кроме него, участвовали лётчик М.В.Петляков, штурманы А.И.Давыдов и В.И.Губарев, бортирщики А.И.Курченко и В.Я.Ряховский, бортирженеры Ю.И.Наливайко и А.Е.Тячидин.

Машина выпускалась в двух основных вариантах Ту-134Ш-1 с БРЛС «Рубин» — для подготовки штурманов дальней и морской авиации, эксплуатирующих самолёты Ту-22М и Ту-134Ш-2 с БРЛС «Импульс-2» — для подготовки штурманов фронтовой авиации.

Внешне учебно-штурманский самолёт Ту-134Ш-1 с БРЛС «Рубин-1» отличается от пассажирского варианта Ту-134А обтекателем большего размера, чем у радиолокационного визира Р03-1, сдвинутым вперёд под центропланом четырьмя узлами подвески двух многопозиционных балочных держателей, тросовой антенной КВ-радиостанции, двумя обтекателями осно-

Основные лётно-технические характеристики Ту-134Ш:

Размах крыла, м	29
Стреловидность крыла по линии 1/4 хорд, град	35
Длина самолёта, м	37,1
Высота самолёта на стоянке, м	9,02
Ширина колеи шасси, м	9,45
База шасси при максимальной взлётной массе, м	16,04
Двигатели	Д-30 III серии
Взлётная тяга в стандартных условиях, кгс	2x7000
Максимальная взлётная масса, т	47,6
Максимальная крейсерская скорость на высоте 10 км, км/ч	882
Практический потолок, км	11,8
Максимальная дальность полёта, км	3300
Длина взлётной дистанции, м	2140
Посадочная дистанция, м	2200

ваний усечённых шестигранных призм астрономического секстанта звёздно-солнечного ориентира БЦ-63, установленными на левой стороне фюзеляжа в районе центроплана. Балочные держатели позволяли подвешивать до восьми практических авиабомб ПБ-50-75 или ПБ-120. Оба основных варианта под обозначением Ту-134Ш (вне зависимости от состава навигационного и специального оборудования) строились с 1971-го до начала 1980 года.

Основными потребителями 54 учебных машин на базе Ту-124 и 90 на базе Ту-134А были штурманские училища — челябинское и воросшиловградское. На Ту-124Ш и Ту-134Ш обучались экипажи с первого по третий год обучения в 48-м учебном авиалетном (уап) в Воросшиловграде до 1984 года, когда училище было переориентировано на подготовку в основном штурманов для военно-транспортной авиации. Свои машины оно передало челябинцам, получив от них взамен учебно-штурманские машины на базе Ан-26. В 108-м уап челябинского училища на аэродроме Шагол Ту-124Ш использовались до середины 1980-х годов. В 1972 году в г. Шадринске сформировали второй учебный полк училища на Ту-124Ш-1.

Вдохновлённое познанием «Экономика должна быть экономной», Министерство обороны в феврале 1977 года расформировало 457-й уап на Ту-16 воросшиловградского училища в Миргороде, а в 1980-м — 45-й уап в Кустанае. Вновь изготовленные самолёты Ту-134Ш поступали в учебные полки в 604-й (с 1980 г.) в Челябинске и 108-й (с 1974 г.) в Шадринске. В 1982-м в соответствии с директивой Генштаба ВС СССР сформировали 607-й уап на Ту-134Ш на базе двух эскадрилий 108-го уап в г. Южно-Уральске на аэродроме Упрун. В годы перестройки начался процесс обвального сокращения Вооружённых Сил и военно-учебных заведений. В 1989-м расформировали учебно-авиационный полк в Шадринске, в 1992 году прекратил существовать 607-й уап. В настоящее время сохранившиеся учебно-штурманские Ту-134Ш базируются на аэродроме Шагол в единственном учебном полку Челябинского Краснознаменного высшего военного авиационного училища, сумевшего вернуть в 2001 году своё историческое название. Училище по-прежнему готовит специалистов для ВВС, ПВО, ВМФ, пограничных

войск и других силовых ведомств. Ту-134Ш используются до настоящего времени в качестве машин для группового обучения будущих штурманов самолётостроению в простых и сложных метеословиях, днём и ночью, отработки навыков практического бомбометания, а также для выполнения служебных перевозок пассажиров.

В годы перестройки и расформирования учебных авиационных полков, вооружённых Ту-134Ш, часть самолётов попала в Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Марины Расковой, где они использовались для подготовки лётчиков бомбардировочной авиации. Одному из Ту-134Ш при подготовке к 75-летию училища присвоили имя знаменитого штурмана, индигатора и организатора женских авиационных полков, одного из первых Героев Советского Союза — Марины Михайловны Расковой.

В феврале 1981 года при взлёте с аэродрома ремонтного завода в городе Пушкин в Ленинградской области потерпел катастрофу Ту-104, принадлежавший авиации ВМФ. Среди многочисленных жертв было и командование авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота. После этой катастрофы началось массовое списание оставшихся в эксплуатации Ту-104, с одновременной заменой их на Ту-134 в вариантах «салон» и «воздушный командный пункт» (ВКП) для служебных полётов военачальников различного уровня. Самолёты Ту-134А-3 в варианте ВКП внешне отличались штыревой антенной комплекса связи «Байкал», размещённой на хвостовом коке фюзеляжа под выхлопным патрубком ВСУ. Ту-134А и Ту-134А-3 и раньше выпускались в салонном варианте — с самого начала серийного производства. Эти самолёты эксплуатировались в правительственном 235-м авиаотряде и подмосковной 8-й Краснозна-

ЗАЯВКА

на приобретение изданий **«Моделист-конструктор»** (только для регионов России)

Прому высылать ПОСЛЕ ОПЛАТЫ отмеченные номера изданий по адресу:

почтовый индекс,

город, обл., р-н, улица, дом, корпус, кв.

Фамилия, имя, отчество

Название издания	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
«Моделист-конструктор»	1234567 89101112	1234567 8910	17 8910	134567 89101112	1234567 89101112	124567 89101112	1234567 89101112	1234567 89101112	1234567 89101112	1234567 89101112	1234567 89101112	14567 89101112	1234567 891011
«Морская коллекция»	1246	3	—	456	123456	123456	1234567 89	1234567 89101112	1234567 89101112	1234567 89	1234567 89	1234567 89101112	1234567 891011
«Бронь-коллекция»	16	—	—	45	123456	12456	123456	123456	123456	123456	123456	123456	12345
«Авиа-коллекция»	—	—	—	—	—	—	123	123456	123456	1234567 89101112	1234567 89101112	1234567 89101112	1234567 891011
Название издания	1995 г.	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2007 г.	2008 г.
«Техно ХОББИ»	123	123456	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
«Мастер на все руки»	123456	123456	123 456	1234567 89101112	456	456	123456	123456	123456	—	—	—	—

менной авиационной системы особого назначения. Один из Ту-134 из 235-го отряда, который получался Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, оснащённый радиолокационной «Татра», обеспечивавшим пассажира связи с самолётом Ту-134 министра обороны Маршала Советского Союза А.А. Гречко укомплектовали комплексом спутниковой связи «Карпаты», с более высокими возможностями. Ту-134 в салонной компоновке изготавливали по заказам зарубежных авиакомпаний и организаций, обеспечивавших перевозку руководителей стран социалистического содружества. Они комплектовались радиосвязным оборудованием с учётом пожеланий заказчика.

Знакомы Ту-134А-3, обеспечивавших перевозку советских военачальников, проходили переподготовку в учебных полках обих вышших штабных училищ. Кроме того, в 40-х уап подготовили из личного состава восемь командиров экипажей (по два в каждой эскадрилье), допущенных к перевозкам высшего командного состава.

Ту-134Ш считался надёжной машиной и за время эксплуатации редко подвергался своим экипажи. До 1984 года в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штабных не потеряли ни одного самолёта этого типа.

«Беда подступила, как слёзы к глазам»: во время перелёта с аэродрома ждановского учебного полка 25 мая 1984 года разрушился в воздухе на высоте 2750 м над Пролетарским районом города Донецка Ту-134Ш 46-го уап. Погибли экипаж опытного командира В.Сюткина и единственный пассажир — начальник училища генерал-майор авиации Ю.Марченко. Как показало расследование, Ту-134Ш был изготовлен в августе 1972 года, налетал с начала эксплуатации 3173 часа и

произвёл 2370 посадок, а после последнего планового ремонта на Челябинском авиапредприятии в ноябре 1979 года — ещё 1034 часа и 773 посадки. На 12-й минуте полёта, над Донском, самолёт, следуя в заданном шпелоне на высоте 4200 м, попал в тяжёлые атмосферные условия: повышенную турбулентность с мощными вертикальными порывами и вышел на перегрузку, значительно превышающую не только предельно допустимые эксплуатационные, но и расчётные, в результате чего произошло разрушение конструкции. Изучение записей «чёрного ящика» в Люберцах НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники выявило, что углы отклонения руля направления с точки зрения осмысленного поведения опытного лётчика и его физических возможностей труднообъяснимы. Фактически причиной этого, как показало моделирование, явилось перепутывание проводов электропитания включения резервного преобразователя на основную шину, при выполнении ремонта самолёта челябинским АРЗ. При запуске основной шины от резервного преобразователя произошло неправильное чередование фаз переменного тока, что привело к изменению направления вращения протомоторов приборов и протодатчиков.

После планового ремонта машина длительное время летала, используя основной преобразователь. Дефект проявился в чрезвычайных условиях полёта, когда автоматический переключатель электропитания на резервный преобразователь — и последовавшая за этим неправильная работа демпфера вызвала сильную раскачку самолёта, скольжение с большими углами и потерю высоты. Экипаж в течение 38 секунд пытался парировать возникшие колебания по крену и перегрузке. При достижении предельной скорости 550 км/ч экипаж задросселировал двигатели, но это не

помогло... Самое печальное в изложенной истории то, что на возможность неправильного подключения проводов к преобразователю обратили внимание специалисты чехословацкой авиакомпании ЧСА ещё в начале февраля 1984 года, согласовав с ОКБ А.Н.Туполева бюллетень на доработку принадлежностей им самолётов. У нас это сделали по распределению семь лет спустя после описанных событий.

Автору, чья сознательная жизнь прошла вблизи аэродромов, Ту-134 впервые повстречался летом 1968-го. Новая, ещё неокрашенная машина, расступив грохотом своих двигателей неистребимых ворон в прилегающей к ХАЗУ лесополосе, торжественно взлетела с посадочной полосы аэродрома, прошла на высоте в полсотни метров над Инженерным корпусом ХАИ и ушла в свой первый полёт. Через несколько дней самолёт передал заказчику. Сначала его окрасили вала традиционной, принятой в «Аэрофлоте», затем её сменила более оригинальная — «Синяя птица». С началом перестройки и последующий период бурного расцвета в области «что тридцать четвёртое» поражало аэродромную публику, но это уже напоминало старания старшей дамы, прятущей под обильной косметикой глубокие морщины. На фоне своих более успешных ровесников, «бойнов-737», которых постоянно держали в тонусе: усовершенствовали бортовую электронику, вкладывали миллионы в повышение их топливной экономичности и совершенствование аэродинамики, Ту-134 всех модификаций устарел морально и физически. С каждым годом встречи с этой машиной случаются все реже, но всё след в истории отечественной авиации сохранится навсегда.

Н.СОЙКО

ЗАЯВКА на приобретение изданий редакции журнала «Моделист-конструктор» (для регионов России)

Специальные выпуски	«Бронекolleкция»:	«Моделист-конструктор»:	«Морская коллекция»:	«Авиаколлекция»:
	«Бронетанковая техника. Третьей рейки» «Легкий танк Т-26» «Т-34». История танков» «Броневомоетели Красной Армии. 1918—1945» «Павловский танк ТП-76» «Бронетанковая техника Красной Армии. 1939—1945» «Черная кофта «Патриарха»» «Отдельные танки» «Боевые машины десанта» «Автомобили Красной Армии. 1941—1945» «Отечественные военные бронетранспортеры» «Трофеи Вермахта»	«Истребители. 1939—1945» «Бомбардировщики. 1939—1945» «Войсковые разведчики, корректировщики и штурмовики. 1939—1945» «Гидросамолёты. 1939—1945» «Самолеты от Королёва Вылетели» «Летящие крылья Дюкля Нортона» «Морские самолёты палубного и берегового базирования» «Мирские над Францией» «Воспользовались самолёты. 1939—1945» «Реактивные в Корее» «Дальние в высотные разведчики. 1939—1945» «Борейский полет» «Самолёты стратегической разведки» «МиГ-21 против F-4 Phantom» «Взлет по вертикали» «Бриллианты британской короны» «Бомбардировщики серии «V»»	«Линкоры типа «Шаркорт»» «Линкоры типа «Алабама»» «Большие подводные лодки VII серии» «Большая охотница проекта 1224/1236» «Морские сражения Тихоокеанской войны. 1904—1905» «Диванор типа «Суд Дикста»» «Быстроходные траулеры типа «Футас»»	«Самолёты семейства Р-5» «Бомбардировщики Ту-2» (4 I) «Бомбардировщики Ту-2» (4 II) «Дальний бомбардировщик Ту-16» «Истребитель-бомбардировщик МиГ-27»
	Вышел в августе 2002 г. Вышел в январе 2003 г. Вышел в мае 2003 г. Вышел в ноябре 2003 г. Вышел в марте 2004 г. Вышел в сентябре 2004 г. Вышел в феврале 2005 г. Вышел в ноябре 2005 г. Вышел в мае 2006 г. Вышел в октябре 2006 г. Вышел в мае 2007 г. Вышел в ноябре 2007 г.	Вышел в сентябре 2002 г. Вышел в октябре 2002 г. Вышел в марте 2003 г. Вышел в августе 2003 г. Вышел в октябре 2003 г. Вышел в январе 2004 г. Вышел в феврале 2004 г. Вышел в августе 2004 г. Вышел в январе 2005 г. Вышел в феврале 2005 г. Вышел в мае 2006 г. Вышел в августе 2006 г. Вышел в январе 2007 г. Вышел в марте 2008 г.	Вышел в ноябре 2002 г. Вышел в апреле 2003 г. Вышел в мае 2003 г. Вышел в августе 2004 г. Вышел в декабре 2004 г. Вышел в январе 2005 г. Вышел в феврале 2005 г. Вышел в мае 2006 г. Вышел в августе 2006 г. Вышел в январе 2007 г. Вышел в сентябре 2007 г. Вышел в марте 2008 г.	Вышел в августе 2005 г. Вышел в мае 2006 г. Вышел в ноябре 2006 г. Вышел в январе 2007 г. Вышел в мае 2007 г. Вышел в августе 2007 г. Вышел в ноябре 2007 г.

Имеется также отдельные номера журнала «Моделист-конструктор» за 1993 г. (№ 3, 4, 5, 6), 1994 г. (№ 9, 10, 11, 12), 1995 г. (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 1996 г. (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). А также «Бронекolleкция» за 1996 г. (№ 6).

Все интересующие Вас номера изданий обведите кружком и отправьте в адрес редакции заявку и почтовый конверт с маркой в Вашем адресе.

ДВА ПОМОЩНИКА



Наш трактор небольшой и простой. И хотя он до сих пор безымянный («трудяге» уже несколько лет), но безотказный. Благодаря ему и сын охотнее помогает по хозяйству.

Двигатель у «тракторёнка» от мотороллера «Турист». Редуктор — от грузового мотороллера, реверсивный. Дифференциал — от ГАЗ-52, отбеченный до предела на токарном станке. Рама сварена из стального уголка № 7,5. Рулевая колонка и рычаг переключения передач (он же переключатель реверса) с тягами — от ГАЗ-21. Облицовка двигателя — фанерная. Топливный бак установлен на подрамнике над двигателем и прикрепляет его, как капот. Передние колёса — от сельхозтехники, их колёса 580 мм. У задних колёс (от УАЗ-469) этот параметр может регулироваться от 540 до 800 мм сдвигом ступиц по осям.

Вспашку земли производю однокорпусным плугом. Для нарезки борозд под посадку картофеля использую два лемеха культиватора. Выкапываю картошку одним окучником.

А.ЛОМАКИН,
г. Артём,
Приморский край

ОХОТНИЧИЙ ДЖИП

Хозяин этой машины — Виктор Владимирович Кашин из Нижнего Новгорода, он же — её главный конструктор. Но создавалась она группой друзей-однокурсников — выпускников кораблестроительного факультета Нижегородского политехнического института, имеющих общее увлечение — охоту и рыбалку. Отсюда и основные требования к автомобилю: высокая проходимость, вместительность, надёжность. Понятно, что эти запросы могла обеспечить только дорогая машина. Но такую было неразумно гонять по буеракам, и они решили сделать джип из узлов и агрегатов разных машин, зарекомендовавших себя как надёжные в эксплуатации.

Так, двигатель использовали от автомобиля ГАЗ-24 «Волга», моторный отсек — от ГАЗ-51, кузов — от УАЗ-452, мосты — от УАЗ-469.

Вместимость машины — до девяти человек. Салон оборудован в соответствии с назначением машины: три сиденья в ряд — впереди, остальные — по бокам. В середине — стол, в крыше — большой люк для наблюдателя.

И.ТОКАРСКИЙ

ТЕХНИКА НА ПОДВОРЬЕ

Вторую половину своей жизни (а мне перевалило за 30), конструирую технику, которая облегчает мой крестьянский труд. Построил три мотоблока (последний — на фото), четыре трицикла (на фото тоже последний). Были даже колёсные тракторы. Мотоблок использую только на огороде, а трицикл — на транспортных работах. На короткие расстояния (1—3 км) он способен перевезти в тележке тонну груза, на дальние — полтонны. Кроме того, к трициклу при надобности прицепляю культиватор, борону, механические грабли.



Конечно, данные конструкции далеки от идеала, но они «рабочие лошади», вполне подходящие сельскому жителю. Одно из их достоинств — максимум готовых узлов и деталей и минимум станочных работ при изготовлении. Поэтому уже несколько одноклассников по образцу сделали себе подобные агрегаты — кто мотоблок, кто тягач, а кое-кто и то и другое.


В.КРУК,
г. Молодечно,
Беларусь



151. Лёгкий крейсер «Кума».
Япония,
1921 г.



153. Лёгкий крейсер «Тенрю».
Япония, 1919 г.



152. Лёгкий крейсер «Тонэ».
Япония, 1910 г.

